

Po stisku tlačítka odpovídá 2N Helios obsazovacím tónem

1. Vstupte do programovacího menu
2. Zadejte parametr pro programování konkrétního tlačítka a chvíli vyčkejte
3. Hlasové menu vám přečte naprogramovanou hodnotu
4. Zkontrolujte typ vytáčení, DTMF nebo pulzní volba (viz manuál, kapitola 9)
5. Zkontrolujte nastavení PBX
 - pro čísla veřejné telefonní sítě je v konfiguraci ústředny nutné vytáčet předvolbu do veřejné telefonní sítě (většinou 0 nebo 9)

Další informace:

Dveřní & Bezpečnostní interkomy ([oficiální stránky 2N](http://wiki.2n.cz))