

## Jaké rozhraní mohu použít pro přenos dat pro 2N® EasyGate?

1. RS232 - Sériové rozhraní pro odeslání a příjem dat.
2. RJ12 - Pokud máte 2N® EasyGate FAX verzi, můžete odesílat a přijímat data přes toto telefonní rozhraní.

Další informace:

Analogové GSM brány (oficiální stránky 2N)

UMTS brány (oficiální stránky 2N)