

## Jak posílat FAX nebo data do a z GSM ?

1. Odchozí Faxové zprávy a data - Pokud máte připojený terminál, který podporuje vysílání CNG tónů (1100Hz pro fax a 1300Hz pro modem), GSM brána 2N SmartGate automaticky rozpozná, zda se jedná o fax či data. Pokud terminál nepodporuje CNG tóny, musíte předtočit před volaným číslem prefix \*01\* pro FAX, \*02\* pro data.
2. Příchozí Faxové zprávy a data - Je nezbytné aktivovat faxovou a datovou službu na Vaší SIM kartě. Kontaktujte Vašeho operátora a žádejte povolení faxové a datové služby, včetně vytvoření speciálních čísel pro faxové a datové volání (tzv. Multinumbering).

Další informace:

[Analogové GSM brány \(oficiální stránky 2N\)](#)

[UMTS brány \(oficiální stránky 2N\)](#)