

## SIM karta se nezaloguje

Pokud nelze zalogovat SIM, je to převážně těmito skutečnostmi:

1. slabý signál
2. vypnutý roaming, při čemž se SIM snaží zalogovat do roamované sítě (velmi se množící důvod, protože operatoři se spolu často dohodnou na podobném řešení, aby nemuseli v dané lokalitě budovat svou BTS – pro zakazníka se nic nemění, ani neví, že je v roamingu = cena je stejná)
3. HW závada

Další informace:

Analogové GSM brány (oficiální stránky 2N)

UMTS brány (oficiální stránky 2N)