

# Chci uskutečnit hovor přes 2N® BRI Lite nebo 2N® BRI Enterprise, ale hovor je odmítnut. Jaká může být příčina?

V takovém případě zkontrolujte:

- Zda jsou SIM karty správně zalogované do sítě - obě LED diody s názvem GSM1 a GSM2 nesmí svítit (blikají během přihlašování k síti, ale po úspěšném zalogování zhasnou)
- Zda je dostatečná síla signálu, to zjistíte v záložce Diagnostika (signál musí být v rozmezí od -60 dB do -80 dB)
- Zda jsou SIM karty aktivní, zda mají dostatečný kredit a či nejsou zablokované GSM operátorem
- Zda nepoužíváte potlačení identifikace volajícího čísla (funkce CLIR) - tato funkcionality musí být povolena na SIM kartě GSM operátorem
- Zda je volané číslo v korektním formátu, odpovídá jednomu ze Seznamu prefixů a tento Seznam prefixů je aktivně používán v LCR tabulce
- Zda nemáte nastavený Max. počet volaných minut. Také se ujistěte, zda nebyly tyto minuty již vyčerpány
- Zda je Časové omezení SIM karty (v jaké části dne by měla být používána) nastaveno korektně
- Zda je v bráně správně nastaven Čas a Datum

Další informace:

[2N® BRI Lite \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N® BRI Enterprise \(oficiální stránky 2N\)](#)