

I když jsou využity všechny volné minuty, chci mít možnost volat do sítě GSM na 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower.

Pro tuto funkcionalitu je třeba v konfiguračním programu zvolit vhodný režim výběru SIM karty (Konfigurace - GSM odchozí skupiny - Způsob volby SIM ve skupině). Režimy, které splňují tento požadavek:

- Podle času a limitu; potom SIM 1
- Náhodně a podle limitu; potom SIM 1

Kompletní popis všech režimů je uveden níže.

Způsob volby SIM ve skupině

- SIMx - zalogue se zvolená SIM karta a nejsou uplatněny žádné limity (lze volat neomezeně).
- Podle času - zalogue se SIM dle nastaveného času. Pokud mají všechny SIM v modulu neplatný čas, poté se zalogue SIM1; pokud je čas 00 - 24, zalogue se SIM1 a po vyčerpání jejích limitů SIM2, atd. V případě, že je nastavený jiný interval a vyčerpá se tarif nebo limit, dojde k přepnutí na SIM1 a lze uskutečňovat pouze příchozí hovory. Na další SIM se přepíná až podle platnosti času. Po vyčerpání všech limitů se zalogue SIM1, ale lze dělat pouze příchozí hovory.
- Náhodně - zalogue se SIM vždy na definovanou dobu (1 hod) nebo interval 1 - 2 hod (v průběhu intervalu se mění), po vyčerpání limitu aktuální SIM se zalogue další. Po vyčerpání všech limitů se zalogue SIM1, ale lze uskutečňovat pouze příchozí hovory.
- Podle času a limitu; potom SIM 1 - zalogue se SIM dle nastaveného času. Pokud mají všechny SIM v modulu neplatný čas, zalogue se SIM1; pokud je čas 00 - 24, zalogue se SIM1 a po vyčerpání jejích limitů SIM2, atd. Po vyčerpání všech limitů se zalogue SIM1 a lze volat obousměrně neomezeně.
- Náhodně a podle limitu; potom SIM 1 - zalogue se SIM vždy na definovanou dobu (1 hod) nebo interval 1 - 2 hod (v průběhu intervalu se mění), po vyčerpání limitu aktuální SIM se zalogue další. Po vyčerpání všech limitů se zalogue SIM1 a lze volat obousměrně neomezeně.

Další informace:

2N® StarGate VoIP (oficiální stránky 2N)

2N® BlueTower VoIP (oficiální stránky 2N)