

Vše je korektně nastaveno, ale stále se některé hovory směřují na rozhraní PRI2 místo GSM na 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower.

Pravděpodobně jde o faxový nebo data hovor. Tyto hovory jsou vždy směřovány na rozhraní PRI2.

Další informace:

[2N® StarGate VoIP \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N® BlueTower VoIP \(oficiální stránky 2N\)](#)