



# Jak se připojím pomocí programu HyperTerminal na 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower?

Tento program je obsažen ve Windows. Můžete jej najít v menu Start > Všechny programy > Příslušenství > Komunikace. Pro připojení můžete použít sériové rozhraní (nastavte bitrate na 57600 a řízení toku na žádné, zbylé hodnoty zůstanou v defaultu) nebo připojení přes TCP/IP.

Další informace:

2N® StarGate VoIP (oficiální stránky 2N)

2N® BlueTower VoIP (oficiální stránky 2N)