

Jakým způsobem směřovat příchozí volání na recepční či operátorku ve 2N® VoiceBlue Lite?

V GSM příchozích skupinách si vyberte příslušnou GSM skupinu obsahující modul, na který přijde volání z GSM sítě. Poté nastavte prodlevu pro zadávání DTMF číslic na 0. Na pravé straně následně přijdete do seznamu volaných čísel, číslo vaší recepční či operátorky. Toto číslo by ale mělo splňovat požadavky na počet DTMF znaků podle nastavení minima a maxima DTMF číslic vedle této tabulky.

Další informace:

[2N® VoiceBlue Lite \(oficiální stránky 2N\)](#)