

Jak mohu konfigurovat 2N® VoiceBlue Lite?

Ke konfiguraci brány je potřeba speciální konfigurační nástroj, který naleznete na našich webových stránkách. Konfigurace je možná za pomoci TCP/IP spojení a nebo za pomoci USB či seriového kabelu. Berte v potaz, že pomocí TCP/IP nelze povýšit firmware, změnit IP adresu, či nahrát licenci.

Další informace:

[2N® VoiceBlue Lite \(oficiální stránky 2N\)](#)