

Jakým způsobem mohu odesílat či přijímat SMS s bránou 2N® VoiceBlue Lite?

K tomu abyste mohli posílat a přijímat SMSky je potřeba si ze stránek www.2n.cz stáhnout přídatný software – XA PI server, SMS server a poté i SMS klienta. Pro SMS server budete potřebovat i licenci pro jejíž zakoupení prosím kontaktuje obchodní oddělení 2N.

Další informace:

2N® VoiceBlue Lite (oficiální stránky 2N)