

## VoIP karta stále svítí červeně

Pravděpodobně není nastavena IP adresa, maska nebo výchozí brána v konfiguraci VoIP karty.

Další informace:

[2N<sup>®</sup> NetStar IP \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N<sup>®</sup> NetStar \(oficiální stránky 2N\)](#)

Manuály:

[Podpora pro 2N<sup>®</sup> NetStar \(wiki.2n.cz\)](#)