

Nefunguje Vám přepojení hovoru?

Ověřte, zda nemáte zaškrtnutou volbu "Zapnut režim ME" v Globálních datech.

Další informace:

[2N® NetStar IP \(oficiální stránky 2N\)](#)

[2N® NetStar \(oficiální stránky 2N\)](#)

Manuály:

[Podpora pro 2N® NetStar \(wiki.2n.cz\)](#)