

# Vnitřní GSM brána se nezačíná do sítě.

## Proč?

- Zkontrolujte, zda není aktivní PIN na SIM kartě. Pokud ano, vypněte ho nebo ho nastavte v menu "Vnější linky/Typy digitálních linek/GSMX" - pole "PIN".
- Zkontrolujte kvalitu signálu - menu "Okna/Panel". Hodnota by měla být mezi -55 a -95 dB.

Další informace:

Pobočkové telefonní ústředny (oficiální stránky 2N)