

2N[®] Helios IP Mobile - Jak jej nastavit s 2N[®] Helios IP

Pokud chcete pro audio a video komunikaci s Vaším 2N® Helios IP používat tablet, můžete k tomuto účelu použít aplikaci 2N® Helios IP Mobile. Jak tyto dvě zařízení propojit, naleznete v návodu níže.

Požadavky:

Enhanced Video + Enhanced Integration licence nebo Gold licence

Tablet s integrovaným Android SIP stackem - SIP stack musí být povolen výrobcem tabletu během nahrávání operačního systému Android. Pokud jste schopni nalézt aplikaci 2N® Helios IP Mobile na Google Play a vidíte poznámku, že Vaše zařízení je kompatibilní, máte SIP stack povolen.

Nastavení 2N® Helios IP

V prvním kroku jděte do záložky Základní nastavení -> Tel. seznam a povolte jednu z uvedených pozic. Zde dále specifikujte Název pozice a 1. Číslo ve formátu "device:jméno_zařízení" (v příkladu níže hipmobile).

Poznámka: Pokud máte ve Vašem 2N® Helios IP verzi firmwaru starší než 2.3, musíte v parametru Adresa počítače specifikovat IP adresu tabletu, na kterém aplikaci spouštíte.

Informaço		
		6 7 8 9 10 Prejit na
Základní nastavení		
 Tel. seznam 	Obecná nastavení	Aktivace a deaktivace uživatele
Profily	Povolení pozice: Ano 💌	Aktivační kód:
 1. Spínač 	Názov pozico: Tablat	
2. Spínač	Nazev pozice.	Deaktivachi kod:
 3. Spínač 	E-Mail:	Aktuální stav: Aktivní Aktuální
• 4. Spínač	Telefonní čísla	
Další nastavení	1. Číslo: device:hipmobile	
Čtečka karet	Časový rozvrh: [nepoužito]	Uživatelské kódy spínačů
Nástroje	Adresa počítače:	Kód 1. spínače:
	Skupinové volání: Ne	Kód 2. spínače:
	2. Číslo:	Kód 3. spínače:
	Časový rozvrh: [nepoužito]	▼ Kód 4. spínače:
	Adresa počítače:	

Jak konfigurovat 2N® Helios IP intercom - FW verze 2.6 a vyšší

Konfigurace 2N® Helios IP interkomu je obdobná, jak je popsáno výše. V Menu Directory, Telefonní seznam povol te pozici a 1. Číslo ve formátu "device:jméno_zařízení"



۲	Directory 🥸	≪ < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > » Number → Q	ļ
	Telefonní seznam → Časové profily	 Pozice povolena Základní informace o uživateli ~ Jméno E-Mail Telefonní čísla uživatele ~ 1. číslo Telefonní číslo	
		Adresa Helios IP Eye Volat ve skupině s následujícím číslem 2. číslo Telefonní číslo Časový profil [nepoužito] Adresa Helios IP Eye Volat ve skupině s následujícím číslem	

Pokud jste uživatele nastavili dle obrázku výše, přesuňte se do záložky Další nastavení -> Streaming a aktivujte RTSP server.

	RTSP server:		Nastavení video ko	odeku
unormace	RTSP server:	Zapnuto 💌	Video kodek:	H.264/MPEG-4 AVC
Základní nastavení	Povolená IP adresa 1:		Rozlišení videa:	CIF (352x288)
alší nastavení	Povolená IP adresa 2:		Snímková frekvence:	15 fps 💌
Síť	Povolená IP adresa 3:		Rychlost přenosu:	512 kbps 💌
Datum a čas	D (TD d 4-		Velikost paketů:	1400 B
Nastavení SIP	Povolena IP adresa 4:			
Web server	Přenos zvuku:	Ano 💌	QoS DSCP pro video:	0
Hlasitost	.			
Kamera	Prenos obrazu:	Ano 💌		
Audio kodeky	Povolení UDP unicast:	Ne 💌		
Video kodeky				
Streaming				
Onvif	Nastavení 1PFG vid	еа		
Aktualizace				
Displej	Anonymní přístup:	Ne 💌		
Systémový log	Aktivace hovorem:	Ne 🔻		
E-Mail				
Multicast	Snímková frekvence:	5 fps 💌		
Automatizace	JPEG kvalita:	85 💌		
Různé				

Jak konfigurovat 2N® Helios IP intercom - FW verze 2.6 a vyšší



Konfigurace 2N® Helios IP interkomu je obdobná, jak je popsáno výše. V menu Služby, Streamování RTSP povolte RTSP server

\frown					211110105 1		 0 0 0
$(\mathbf{\bullet})$	Služby 🛠	۲	F	RTSP ONVIF JPEG Multicast			
.lı	Telefon			Povolení RTSP serveru			
2 <u>2</u> 5 K. K	Streamování	>		Povolení streamování audia			
	E-Mail			Povolení streamování videa 💽	 Image: A start of the start of		
	Automatizace Uživatelské zvuky Web Server Audio test			Parametry videa ~ Video kodek Rozlišení videa Snímková frekvence Přenosová rychlost Autorizované IP adresy > Nastavení kvality přenosu >	H.264 CIF (352x288) 15 fps 512 kbps	v v	

V dalším kroku se přesuňte do záložky Další nastavení -> Různé a změňte Způsob aktivace příchozích hovorů na "Automatický". Pro správnou funkčnost otevírání zámku povolte HTTP příkazy parametrem Řídit spínače pomocí http.

Informaça	Odchozí hovory			Nastavení tlačítek	
	Omezení vyzvánění:	30	s	Zavěšení tlačítkem #:	Ne 💌
Základní nastavení	Omezení doby hovoru:	120	5	Funkce stejného tlačítka:	Zavěsit 💌
Další nastavení	Omezení cyklů vytáčení:	3		Rychlá volba pomocí čísel:	Ne 💌
• Síť				Limit stisku klávesy:	4 s
• Datum a čas				Doveloní rožimu telefon:	No
Nastavení SIP	Příchozí hovory			Povoleni rezimu teleion:	
• Web server	Automatické vyzvednutí:	Ano		Omezení délky čísla:	20
• Hlasitost	Automaticke vyzvednati.	/ 110	_	Kód cnínače bez notvrzení:	Ne
• Kamera	Způsob aktivace:	Automatický	-	Kou spinace bez potvizeni.	
Audio kodeky	Aktivační kód:				
Video kodeky				Octatní nactavoní	
 Streaming 				Ostatili Hastavelli	
• Onvif				Úroveň podsvětlení:	100% 💌
 Aktualizace 				Ovládání čorvoná LED	Vyoputo
 Displej 					vyphato
Systémový log				DHCP on/off tlačítky:	Ano 💌
• E-Mail				Řídit spínače pomocí http:	Ano 🔽
 Multicast 				mare spinace pontoer intepr	
 Automatizace 					
 Různé 					
Čtečka karet					



Jak konfigurovat 2N® Helios IP intercom - FW verze 2.6 a vyšší

Konfigurace 2N® Helios IP interkomu je obdobná, jak je popsáno výše. V menu Služby,Telefon Hovory zvolte Automatické přijímání hovorů a poté v Menu Hardware, Spínače, Rozšířené povolte řízení spínačů pomocí HTTP

		ZIN HEIIOS IP VARIO CZ EIN Odnia:	٦IC
()	Služby 🛠		
\bigcirc		SIP HOVORY Addio Video	_
		Příchozí hovory ~	1
(0)	Telefon >	Automaticky přijímat hovory 🗸	
20	Streamování	Altivers housers Automoticles	
1	Streamovani		
\sim	E-Mail	Aktivační kód	
			1
	Automatizace	Oacnozi novory ~	1
	Uživatelské zvukv	Mavimální doba wyzvánění 32	
	ozhatolsko zraky		
	Web Server	Maximální doba hovoru [5]	
		Maximální počet cyklů volby 3	
	Audio test		
		ZIN HEIIOS IP VARIO CZ EIN ODNIASI	τ
	Hardwara 📩		
$\mathbf{\bullet}$		Spínač 1 Spínač 2 Spínač 3 Spínač 4 Rozšířené	_
		Rozšířené nastavení ~	1
(-)	Spínače >	Řízení spínačů pomocí HTTP 🖌	
-76	Paproduktor		
1 × ×	Reproductor	Legacy Switch Code 🗸	
	Mikrofon		1
Ö			
	Kamera		
	Klávesnice		
	Nuvesniee		
	Displej		



Nastavení 2N® Helios IP Mobile

Připojte Váš tablet s aplikací 2N® Helios IP Mobile do stejné sítě jako 2N® Helios IP a aplikaci spusťte. Po spuštění aplikace automaticky prohledá síť a nalezené 2N zařízení zobrazí v záložce Available devices. Zde vyberte Váš vrátník a připojte se k němu.

Poznámka: na níže uvedených obrázcích je znázorněno nastavení jak pro Android zařízení, tak i pro iOS zařízení.



Po připojení se přesuňte do záložky Settings a do parametru Device name uveďte "hipmobile" (název, který jsme uvedli při nastavování 2N® Helios IP). Pokud zde neuvedete správné jméno, nebudete schopni přijímat hovory z 2 N® Helios IP!



	1919/010101010101010101	20202020202020202020			2N® Heli	os IP	Mobile	
Settings								
General Setting	s Name							
hipmobile					2N Heli	os IP	Vario	
				n	Open Door	>	Switch 1	
				e	Start Call	# 1)	Listen	
Ø		لا	¢*					
	T 52		\sim				□ 10·34	

Téměř stejné nastavení je (v sekci Nastavení) i pro iOS zařízení (tablety a mobilní telefony). Na následujícím obrázku je znázorněno, jak nastavit Device Name "hipmobile" v aplikaci pro iOS.

iPad ᅙ		12:42	98% 🔳
	Nastavení	HeliosIOS	
	Game Center	ABOUT	
y	Twitter	Version	1.0.0.1.9
f	Facebook	DEVICE SETTINGS	
••	Flickr	Device name: hipmobile	
V	Vimeo	MICROPHONE SENSITIVITY	
ß	Adobe Reader		0
=	Fusion Stream		
	Galileo		
M	Gmail		
۲	HeliosIOS		
Imo	imo.im		
DNES	MF DNES		
6	Skype		
-	Tuneln Radio		



Nyní je vše správně nastaveno a můžete použít Váš tablet pro zobrazení videa a volání z/na interkom 2N® Helios IP.



Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)