

Automation - Jak nastavit paging z 2N®Helios IP

Paging z 2N[®] Helios IP interkomu je funkce, kterou lze využít zejména pro nouzová volání a pro služební hlášení z jednoho interkomu na všechny ostatní interkomy, příp. na definovanou skupinu interkomů. Tyto interkomy musí přijímat multicastový provoz na předem definované IP adrese a portu. Vy poté jen stisknete tlačítko na 2N[®] Helio s IP interkomu a můžete začít mluvit, přehrát oznámení či přehrát nějaký poplachový tón (např. pro evakuaci budovy).

 Jak nastavit 2N[®] Helios IP, který bude rozesílat multicast Veškeré potřebné kroky pro nastavení pagingu jsou znázorněny na níže uvedeném obrázku.

HelioS	IP			2N He	lios IP Vario
				Automa	tizace
Informace	Nas	tavení automatizace			
Základní nastavení	Stav	automatizace: běží			
	Id	Typ bloku	Parametry		Stav
Dalsi nastaveni	1	EventKeyPressed -	Key=%5		~
• Síť	2	Condition ElinElonD	ClockEvent=1: Condition=3: Re	setValue=0	~
• Datum a čas	-				
Nastavení SIP	3	Condition.LogicalNot -	Condition=2		
Web server	4	Action.StartMulticastSend -	Channel=1; Address=239.0.0.2	39; Port=21212; Condition=	2; Event=6 💙
Kamera		Action.StopMulticastSend -	Channel=1; Event=1; Condition	=3	~
Audio kodeky	6	Event Delay	StartEvent=1: Delay=2s		~
Video kodeky			Commend and French	1. Condition 0	~
Streaming		Action.SendiviuticastRequest •	Command=usersound, Event=	r, condition=z	
Onvif	8	Žádný 🗸	,		
Aktualizace	9	Žádný 🗸	•		
Displej	10	Žádný -			
E-Mail	11	Žádný			
Multicast		×, , ,			
Automatizace	12	Zádný 🔻			
Různé					
Čtečka karet					
Nástroje					

Jak konfigurovat 2N[®] Helios IP intercom – FW verze 2.6 a vyšší



_		1	2N Helios IP Vario CZ EN Odhlásit
€	Services 🛠	Funkce 1 Funkce 2 Funkce 3 Funkce 4	Funkce 5
-∎ & % \$	Telefon Streamování E-Mail Automatizace	Funkce povolena Stav funkce Stav funkce Definice funkce	uštěno
	Uživatelské zvuky Web Server Audio test	ID TYP OBJEKTU 1 Event.KeyPressed 2 Condition.FlipFlopD 3 Condition.LogicalNot 4 Action.StartMulticastSend 5 Action.StopMulticastSend 6 Event.Delay 7 Action.SendMulticastRequest 8 None	PARAMETRY Key=%5 ClockEvent=1;Condition=3;Reset\ Condition=2 Channel=1;Address=239.0.0.239;I Channel=1;Event=1;Condition=3 StartEvent=1;Delay=2s Command=usersound;Event=1;Cc

Pokud při takovémto nastavení uživatel stiskne na vrátníku tlačítko rychlé volby na pozici 5 (uvažujeme šesti tlačítkový vrátník), dojde k odeslání multicastového příkazu pro přehrání definovaného uživatelského zvuku (upozornění na hlášení). Tento zvuk je přehráván po dobu 2 s. Po tomto čase je možné začít do vrátníku mluvit a ten bude posílat tento multicastový provoz do všech zařízení, která mají nastaveno přijímání multicastu na definované IP adrese a portu (v našem případě se jedná o IP adresu 239.0.0.239 a port 21212). Pokud chcete multicastové vysílání ukončit stejným tlačítkem, které bylo použito pro zahájení (tj. tlačítko rychlé volby na pozici 5), je nutné v sekci "Automation" nastavit dvě podmínky, které jsou na obrázku znázorněny. Ty zajistí, že při dalším stisku tlačítka se nebude neustále navazovat multicastové spojení, ale že jeden stisk ho zahájí a druhý ukončí.

<u>Poznámka:</u>veškeré příkazy použité v sekci "Automation" jsou podrobněji vysvětleny v našem 2N Helios IP Automation manuálu, kde jsou také uvedeny jednoduché příklady použití. Tento manuál si můžete stáhnout na našich webových stránkách:

http://www.2n.cz/cz/produkty/interkomove-systemy/ip-interkomy/helios-ip-vario/ke-stazeni/

2. Jak nastavit 2N[®] Helios IP, který bude multicast přijímat

Pokud chcete přijímat multicastové vysílání na vrátníku 2N[®] Helios IP, potom je nutné nastavit konkrétní multicastovou IP adresu a port. V našem příkladu se jedná o IP adresu 239.0.0.239 a port 21212. Nastavení těchto parametrů je uvedeno na následujícím obrázku:





Jak konfigurovat 2N[®] Helios IP intercom – FW verze 2.6 a vyšší



•	Services 🛠	2N Helios IP Vario CZ EN Odh	ásit
	TelefonStreamováníE-MailAutomatizaceUživatelské zvukyWeb ServerAudio test	Příjem multicast audia ∽ Multicastový přijem povolen Zdrojová IP adresa Zdrojový port 21212 Hlasitost 0 dB ✓ Vysílání multicast audia ~ Multicastové vysílání povoleno Cílová IP adresa Cílový port 22222	

V dalším kroku je nutné přejít do sekce "Automation", kde nastavíme, že 2N[®] Helios IPpřehraje zvolený uživatelský zvuk po přijetí multicastového příkazu. V našem případě bude přehrán uživatelský zvuk nahraný v tomto vrátníku na pozici 2.



HelioS	PIP				2N He	CZ EN
		Změňte prosím Vaše l	heslo.	. Současné heslo je velmi slab	é!	
					Automa	atizace
Informace	Nas	stavení automatizac	e			
	Sta	v automatizace: běží				
Základní nastavení						
Další nastavení	Id	Typ bloku		Parametry		Stav
		Event.MulticastTrigger	-	Command=usersound		×
• Síť	2	Action.PlayUserSound	Ŧ	Sound=2; Event=1		~
Datum a čas	2	Žádný	-			
Nastaveni SIP	3	zadily				
 Hlasitost 	4	Zádný				
" Kamera	5	Žádný	-			
Audio kodeky	6	Žádný	+			
Video kodeky	_	Žádoč				
Streaming	'	Zadny				
• Onvif	8	Žádný	•			
Aktualizace	9	Žádný	-			
Displej Contémuné la s	10	Žádný	-			
 Systemovy log F-Mail 		Ž 4				
 Multicast 	11	Zadny				
 Automatizace 	12	Žádný				
Různé						
Čtečka karet						
Nástroje						
Odhlásit ()						

Jak konfigurovat $2N^{\mathbb{R}}$ Helios IP intercom – FW verze 2.6 a vyšší





<u>Poznámka</u>: více informací o nahrávání uživatelských zvuků a jejich nastavení naleznete ve 2N[®] Helios IP K onfiguračním manuálu, který si můžete opět stáhnout z našich webových stránek:

http://www.2n.cz/cz/produkty/interkomove-systemy/ip-interkomy/helios-ip-vario/ke-stazeni/

Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)