

Linksys SPA3102 ATA - Jak jej použít pro připojení 2N® Helios IP k analogové ústředně

Schéma zapojení

 Tento dokument popisuje konfiguraci Linksys SPA3102 pro připojení 2N[®] Helios IP k analogové ústředně nebo PSTN lince.



 Linksys SPA3102 může pracovat jako router s NATem. V tomto scénáři je NAT zakázán a je používán jen WAN port (modrý). LAN port (žlutý) bude použit pouze při prvotní konfiguraci.

Konfigurace SPA3102

- Konfigurace je prováděna pro verzi firmwaru 5.2.13 (GW), která byla v době psaní tohoto dokumentu tou nejnovější.
- Přédtím než začneme, ujistěte se, že Váš SPA3102 je zapnutý a že máte připojený ethernetový kabel (RJ45) z jedné strany do Vašeho PC a z druhé strany do žlutého portu na zadní straně SPA3102. Defaultní IP adresa Linksysu je 192.168.0.1, takže bude potřeba, abyste si nastavili IP adresu Vaší ethernetové karty na stejný rozsah. Pokud máte toto provedené, pokračujte nastavením uvedeným níže.

Nastavení web serveru a WAN portu:

Zalogujte se do Vašeho PC a do webového prohlížeče napište IP adresu 192.168.0.1



- Klikněte na Admin login a Advanced
- Klikněte na Wan Setup
- V našem případě používám statickou IP adresu WAN rozhraní s IP 192.168.1.50
- Umožněte WAN web server
- Klikněte na Submit all changes.

Status Wan Setup Lan Setup Application	dvanced
Internet Connection Settings	
Connection Type: Static IP	
Chatia ID Cattinga	
Static IP Setungs	
Gateway:	
Gateway.	
PPPoE Settings	
PPPOE Login Name: PPPOE Login Password:	
PPPOE Service Name:	
Optional Settings	
HostName: Domain:	_
Primary DNS: Secondary DNS:	
DNS Server Order: Manual Manual DNS Query Mode: Parallel	
Primary NTP Server: Secondary NTP Server:	
DHCP IP Revalidate Timer: 0 Minutes	
MAC Clone Settings	
Enable MAC Clone Service: no Cloned MAC Address:	
Remote Management	
Enable WAN Web Server: yes VAN Web Server Port: 80	
QOS Settings	
QOS Policy: Always On 💌	
QOS QDisc: NONE Maximum Uplink Speed: 128 (Kbps)	
VI AN Settings	
Enable VLAN: no VLAN ID: 1 [0x000-0xFFF]	

Nastavení LAN portu

Můžete nastavit LAN, aby pracovala v bridge módu (přemostění):

- Klikněte na LAN setup Networking Service a vyberte Bridge
- Klikněte na Submit all changes.

Od téhle chvíle je LAN port v bridge módu s WAN portem a IP adresa je 192.168.1.50. Webový server bude přístupný z obou portů na této IP adrese. Avšak, Linksys SPA3102 bude posílat všechen Voip provoz na jeho WAN port.

Gateway VOIP-PSTN

 Tato sekce popisuje konfiguraci PSTN linky Linksysu SPA3102 pro hovory z VOIP prostředí do PSTN. Veškerá konfigurace může být udělána v záložce Voice - PSTN Line.



Router	Voice									
Info System SIP	Provisioning Regiona	I Line 1	PSTN Line	User 1	PSTN	User		<u>User Login</u>	basic	advanced
Line Enable:	yes 💌									
NAT Settings										
NAT Mapping Enable:	no 💌		NAT Keep Al	ive Enable		no 🔻				
NAT Keep Alive Msg:	\$NOTIFY		NAT Keep Al	ive Dest:		\$PROXY				
Network Settings SIP ToS/DiffServ Value:	0x68		SIP CoS Val	ue:		3	[0-7]			
RTP ToS/DiffServ Value:	0xb8		RTP CoS Val	ue:		6	[0-7]			
Network Jitter Level:	high	-	Jitter Buffer	Adjustmer	nt:	up and o	lown 👻			
SIP Settings SIP Port:	5061		SIP 100REL	Enable:		no 💌				
EXT SIP Port:			Auth Resync	-Reboot:		yes 💌				
SIP Proxy-Require:			SIP Remote-	Party-ID:		yes 💌				
SIP GUID:	no 💌		SIP Debug C	ption:		none			-	
RTP Log Intvl:	0		Restrict Sour	rce IP:		no 💌				
Referor Bye Delay:	4		Refer Target	Bye Dela	y:	0				
Referee Bye Delay:	0		Refer-To Tar	get Conta	ct:	no 💌				
Sticky 183:	no 💌									
Proxy and Registration Proxy:	1									
Outbound Proxy:										
Use Outbound Proxy:	no 👻		Use OB Prox	y In Dialo	g:	yes 👻				
Register:	no 💌		Make Call W	ithout Reg	:	yes 💌				
Register Expires:	3600		Ans Call Wit	nout Reg:		yes 👻				
Use DNS SRV:	no 💌		DNS SRV Au	to Prefix:		no 🔻				
Proxy Fallback Intvl:	3600		Proxy Redun	dancy Met	thod:	Normal		•		

Je potřeba zkontrolovat následující nastavení:

- •
- •
- SIP port, který bude přesměrován do PSTN (v našem případě 5061). Vypněte SIP registraci (nepotřebujeme ji) Umožněte uskutečňování a odpovídání hovorů bez registrace (making and answering calls without • registration)

Audio Configuration			
Preferred Codec:	G711u 💌	Silence Supp Enable:	no 💌
Use Pref Codec Only:	yes 💌	Echo Canc Enable:	yes 💌
G729a Enable:	yes 💌	Echo Canc Adapt Enable:	yes 💌
G723 Enable:	yes 💌	Echo Supp Enable:	yes 💌
G726-16 Enable:	yes 💌	FAX CED Detect Enable:	yes 💌
G726-24 Enable:	yes 💌	FAX CNG Detect Enable:	yes 💌
G726-32 Enable:	yes 💌	FAX Passthru Codec:	G711u 💌
G726-40 Enable:	yes 💌	FAX Codec Symmetric:	yes 💌
DTMF Process INFO:	yes 💌	FAX Passthru Method:	NSE 👻
DTMF Process AVT:	yes 💌	DTMF Tx Method:	AVT <
Release Unused Codec:	yes 💌	FAX Process NSE:	yes 💌
Symmetric RTP:	yes 💌	FAX Disable ECAN:	no 💌

- V konfiguraci audia(Audio configuration) vyberte Audio kodek, který by měl být použit s 2N[®] Helios IP a použijte pouze tento kodek. Pokud byste chtěli kontrolovat spínače interkomu, nastavte DTMF metodu. Doporučená je AVT(podle RFC •
- •



2833).

• Pokud máte potíže s přijímáním DTMF volby, nastavte v záložce Voice - SIP hodnotu AVT na 104.

SDP Payload Types			
NSE Dynamic Payload:	100	AVT Dynamic Payload:	104
INFOREQ Dynamic Payload:		G726r16 Dynamic Payload:	98
G726r24 Dynamic Payload:	97	G726r32 Dynamic Payload:	2
G726r40 Dynamic Payload:	96	G729b Dynamic Payload:	99
NSE Codec Name:	NSE	AVT Codec Name:	telephone-event
G711u Codec Name:	PCMU	G711a Codec Name:	PCMA
G726r16 Codec Name:	G726-16	G726r24 Codec Name:	G726-24
G726r32 Codec Name:	G726-32	G726r40 Codec Name:	G726-40
G729a Codec Name:	G729a	G729b Codec Name:	G729ab
G723 Codec Name:	G723		

 Poslední věc, kterou musíte nastavit, aby fungovalo spojení VolP-PSTN, je v záložce Voice - PSTN Line -PSTN Disconnect Detection.

PSTN Disconnect Detection			
Detect CPC:	yes 💌	Detect Polarity Reversal:	yes 💌
Detect PSTN Long Silence:	yes 💌	Detect VoIP Long Silence:	yes 💌
PSTN Long Silence Duration:	10	VoIP Long Silence Duration:	10
PSTN Silence Threshold:	medium 💌	Min CPC Duration:	0.2
Detect Disconnect Tone:	yes 💌		
Disconnect Tone:	425@-10;10(0.33/0.33/1)		
International Control			
FXO Port Impedance:	600 💌	Ring Frequency Min:	10
SPA To PSTN Gain:	6	Ring Frequency Max:	100
PSTN To SPA Gain:	6	Ring Validation Time:	256 ms 💌
Tip/Ring Voltage Adjust:	3.5 V 💌	Ring Indication Delay:	512 ms 💌
Operational Loop Current Min:	10 mA 💌	Ring Timeout:	640 ms 💌
On-Hook Speed:	Less than 0.5 ms 💌	Ring Threshold:	13.5-16.5 Vrms 💌
Current Limiting Enable:	no 💌	Ringer Impedance:	High (Normal)
Line-In-Use Voltage:	30		

- Detekujeme rozpojovací tón s frekvencí 425Hz, délkou 330ms a délkou pauzy 330ms (tyto hodnoty závisí na regionu, kde se daná PSTN používá). Pokud máte potíže s detekcí tohoto tónu, můžete také detekovat ticho, které nastává.
- Další důležitá věc je nastavení SPA-PSTN a PSTN-SPA. Jednotka jsou dB a rozsah je od -15 do 12. V případě záporného čísla mluvíme o útlumu.

Gateway PSTN - VOIP

 Pokud budete chtít volat z PSTN na Váš intercom, tak vše, co musíte nastavit je v záložce Voice - PSTN Line a pak parametry v PSTN to VoIP Gateway Setup.



PSTN-To-VoIP Gateway Setup			
PSTN-To-VoIP Gateway Enable:	yes 💌	PSTN Caller Auth Method:	none 💌
PSTN Ring Thru Line 1:	no 💌	PSTN PIN Max Retry:	3
PSTN CID For VoIP CID:	no 🔻	PSTN CID Number Prefix:	
PSTN Caller Default DP:	1 💌	Off Hook While Calling VoIP:	no 💌
Line 1 Signal Hook Flash To PSTN:	Disabled 💌	PSTN CID Name Prefix:	
PSTN Caller ID Pattern:			
PSTN Access List:			
PSTN Caller 1 PIN:		PSTN Caller 1 DP:	1 💌
PSTN Caller 2 PIN:		PSTN Caller 2 DP:	1 💌
PSTN Caller 3 PIN:		PSTN Caller 3 DP:	1 💌
PSTN Caller 4 PIN:		PSTN Caller 4 DP:	1 💌
PSTN Caller 5 PIN:		PSTN Caller 5 DP:	1 💌
PSTN Caller 6 PIN:		PSTN Caller 6 DP:	1 💌
PSTN Caller 7 PIN:		PSTN Caller 7 DP:	1 💌
PSTN Caller 8 PIN:		PSTN Caller 8 DP:	1 💌

• Dále je potřeba nastavit přesměrování PSTN to VoIP Selective Call Forwarding v záložce Voice - PSTN User.

Router	Voice					
Info System SIP	Provisioning Re	gional Line 1	PSTN Line User 1	PSTN U	Iser Iser Login	<u>basic</u> advance
PSTN-To-VoIP Selectiv	e Call Forward Se	ttings				
Cfwd Sel1 Caller:	102		Ctwd Sel1 Dest:		192.168.1.100	
Crwd Sel2 Caller:	_		Crwd Sel2 Dest:			
Cfwd Sel3 Caller:			Cfwd Sel3 Dest:			
Cfwd Sel4 Caller:			Cfwd Sel4 Dest:			
Cfwd Sel5 Caller:			Cfwd Sel5 Dest:			
Cfwd Sel6 Caller:			Cfwd Sel6 Dest:			
Cfwd Sel7 Caller:			Cfwd Sel7 Dest:			
Cfwd Sel8 Caller:			Cfwd Sel8 Dest:			

- Pokud Linksys obdrží volání na 102 z PSTN strany, tak hovor pošle na IP adresu 192.168.1.100.
- Můžete nastavit až 8 různých CLIP, které mohou být na Váš interkom.

Konfigurace 2N[®] Helios IP

- Předpokládejme, že IP adresa Vašeho 2N[®] Helios IP je 192.168.1.50. Nastavte tlačítka na 2N[®] Helios IP pr o odchozí hovory. Používáme spojení peer-to-peer, takže vyplnění políčka pro Číslo 1 bude vypadat nějak následovně:
 - sip:102@192.168.1.50:5061
- kde 102 je číslo, které má Linksys vytáčet do PSTN linky, 192.168.1.50 je IP adresa Linksys SPA3102, 5061 je port, který používá Linksys pro přesměrování do PSTN linky.



Information	🍁 🚺 2						.0 📫	Go t	•
Basic Settings									
Phone book	General setting	JS			User ad	ctivatio	n & de	activa	ntion
Profiles	Position enabled:	Yes 👻			Activatio	on code:			
Switch 1	Position name:	Test			Deactive	ation cod	a.		_
Switch 2	F M-1		_					ativo	40hondo
Switch 4	E-Mail:				User cur	rent stat	e: A	cuve ,	Aruange
Sincera									
Advanced Settings	Phone numbers	s							
Card reader	Number 1:	102@192	168.1.50:5061	ו	User sv	witch co	odes		
	Time profile:	[not used	1 -		Switch 1	code:			
0015	Station name:				Switch 2	2 code:			
	Station name.		_						
	Number 2:	feet of the	1		Card re	eader			
	Time profile:	[not used	· ·		curure	uuci			
	Station name:				User car	d ID:			
	Number 3:								
	Time profile:	[not used] •						
	Station name:								
	Substitute								
	if inaccessible:	[none]	•						
									=
Logout (1)									

- Nastavení jsou platná pro první tlačítko na 2N[®] Helios IP. Můžete nastavit i jiná tlačítka, abyste volili různá čísla.
- V nastavení Audio Codec se ujistěte, že 2N[®] Helios IP používá stejný kodek jako Linksys SPA3102.

Tefermetice	Preferred audio codecs	Receiving of DTMF
Information	Choice 1: PCMU -	Receive in audio: Yes 👻
Basic Settings	Choice 2: PCMA 👻	Receive via RTP: Yes 🗸
Advanced Settings	Choice 3: None 👻	Receive via SIP: Yes 💌
Network	Choice 4: None 👻	
Date and Time		Sending of DTME
SIP Settings		Schuling of DTMP
• Web Server	Quality settings	Send during a call: Never -
Mic & Speaker	litter compensation: 100ms -	Send in audio: No -
Camera		
 Audio Codecs 	QoS DSCP for audio: 0	Send via RTP: No 🔻
Video Codecs		Send via SIP: No 🔻
 Streaming 		
Auto Updates		
= Display		
 System log 		
E-mail		
 Multicast 		
 Miscellaneous 		
Card reader		
Tools		
Logout 🕕		P + P



- Pokud byste rádi kontrolovali spínače pomocí DTMF z PBX, zkontrolujte zda má nastavené přijímání DTMF přes RTP.
- Pro příchozí hovory z PSTN do 2N[®] Helios IP nastavte automatické vyzvedávání a aktivační mód:



- Pokud byste rádi kontrolovali spínač pouze číslem bez potvrzení klávesnice #, nastavte Legacy switch code na Yes.
- Poslední věc je nastavení spínacího kontaktu.



ormation	Switch settings		Switc	h code		
	Switch enabled:	Yes 👻		Code	Access	Time profile
ic Settings	Time profile:	[not used] -	1:	00	Full •	[not used] 🔹
none book	Switch mode:	Monostable 💌	2:		Full •	[not used] -
ofiles	Switch-on duration:	2 s	3:		Full •	[notused] -
itch 1	Sound signalization:	Long beep -	4:		Full	[notused]
itch 3	Display info:	None		_	Full	
itch 4	Output value	On he and solars 1	5:		Full	[notused] •
an and Cattings	Output relay:	On-board relay 1 👻	6:		Full •	[not used] -
anceu setungs	Output type:	Normal -	7:		Full •	[notused] -
d reader	Synchronize with:	None -	8:		Full •	[not used] -
ls	Synchronization delay:	0 5	9:		Full •	[not used] 🗸
	Activate by call:	No 👻	10:		Full •	[notused] -
	Quick dial button:	None -				
	External command		Switc	h code	options	
	Switch-on command:		Enable	ON/OFF	mode:	No 🝷
	Switch-off command:					
	Switch-off command:					
tout O						
Jour U						

Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)