

Aastra 5000 - Jak ji nakonfigurovat s 2N® Helios IP

Pokud máte ústřednu Aastra 5000 a rádi byste ji propojili s Vaším komunikátorem 2N[®] Helios IP, můžete tak učinit pomocí protokolu SIP. Schéma propojení všech zařízení v síti můžete nalézt na obrázku níže.



Nastavení Aastra 5000

Spusťte Aastra Management Portal (AMP) a vytvořte nového SIP účastníka s číslem 2000. Při jeho konfiguraci nastavte parametr Number of line keys na hodnotu 2.

V příkladu níže si ukážeme nastavení parametrů pro 2N[®] Helios IP, který bude zaregistrován k Aastře 5000 jako stanice 2000.

Aby správně fungovalo automatické vyzvedávání hovoru na straně 2N[®] Helios IP, musí být pole Call waiting n astaveno na "ACCEPT AND BEEP".



Characteristics Directory Terminals Keys Forwards Phone book Multi-lines Function

Subser status	IN SERVICE		
Subscriber type	INTERNAL	Pre-emptive rerouting to voice mail	
Directory number	2000	Use of DISA function	
	2000	Call waiting	ACCEPT AND BEEP
DID DIV FLAN T	V.deesekses	Return to console on spec. time-out	
Extension name	Videophone	External forwarding allowed	
Company	SIE0 ¥	Assistant forwarding allowed	
Department	SERV 0 V	Announcement list call	
Integrated voice box (IVB)		Network shift allowed	
Terminal authentication		Network rerouting allowed	
User password	*******	ld sent to public network	A.I.D 🔻
Backup site	. •	ld sent to private network	A.I.D 🔻
Authorized association of set		ld sent can be modif. for each call	NO 🔻
Right to class service		Priority terminal	
Service bearer	SPEECH -	Right to immediate forwarding	
Day category	INTERNATION	Forwarding on busy allowed	
Night category	INTERNATION	Forward on no answer allowed	
Forbidden numbers list	······ •	Ring duration before forward	STANDARD -
Hot line type	······ ·	Recorded calls allowed	
Intercom 1 group number	······ ·	Automatic callback allowed	
Intercom 2 group number		Appointment reminder allowed	
Paging group number 1		Common abbrev. numbers allowed	
Paging group number 2		Personal abbrev, numbers allowed	
Access to TL routes ADEA A		Personal calls allowed	
Access to TE Toules AREA A		Hust store acting allowed	
Drivilanad eat		Logoff acceptance	
Pick up protection override		Eastures a manager line	
Locking allowed		reatures a manager line	
Unlocking allowed		Predefined forward	
User mobile recording		Hotel room set type	
Pick up protection		Ext.last callers call back	
Night category override		Maintenance set	
Call forwarding protection		Spoken language	······ •
Data protection		Written language	English 👻
Do not disturb allowed		Usable in calls waiting queue	
Intrusion allowed		Busy for hunt group on 1st call	
Intrusion accepted	V	Emergency callback set	
Right to encryption		Sharing set	
Master of conference		Subscriber monitoring (record)	

Nastavení 2N[®] Helios IP

Konfigurace interkomu 2N[®] Helios IP se provádí pomocí integrovaného webového rozhraní. Připojte se tedy na IP adresu interkomu a přejděte do sekce Další nastavení -> Nastavení SIP. Zde vyplňte požadované parametry, kterými jsou přihlašovací jméno, heslo a IP adresa SIP proxy (Aastra 5000). Na závěr nezapomeňte aktivovat registraci nastavením parametru Povolit registraci na "Ano".



ZN TELECOMMUNICATIONS			🛱 🖗 Nasta	avení SIP
Informace	Uživatelská nastaver Zobrazené jméno:	1f: 2N Helios IP	Nastavení SIP pro: Adresa proxy: 10.11	KY: 0.35.10
Základní nastavení	ID uživatele:	2000	Port proxy: 5060	
Další nastavení	Doména:	10.110.35.10		
• Síť	Použít autorizační ID:	Ano 💌	SIP registrace	
Nastavení SIP	Autorizační ID:	2000	Povolit registraci:	Ano 💌
 Web server Hlasitost 	Heslo:		Omezení registrace	120 s
• Kamera				40 440 25 40
Audio kodeky	Ostatní nastavení		Adresa Registraru:	10.110.35.10
Video kodeky Streaming	Protokol:		Port Registraru:	5060
• Onvif				
 Aktualizace 	Lokální SIP port:	5060		
• Displej	Posílat keepalive pakety:	Ne 💌		
Systémový log	Počáteční RTP port:	5000		
• E-Mail	RTD Timoout:	60		
Automatizace	KIP IIIIeout.	00 5		
• Různé	QoS DSCP pro SIP:	0		
Čtečka karet	Filtrovat IP adresy:	Ne 💌		
Nástroje				
Odhlásit ()				



Ъ		Identita interkomu ~		
2	Telefon >	Zobrazované jméno	2N Helios IP	
	Streamování	Telefonní číslo (ID)	2000	
	E-Mail	Doména	10.110.35.10	
	Automatizace	Autentizace ~		
	Uživatelské zvuky	Použít ID pro autentizaci	✓	
	Web Server	ID pro autentizaci	2000	
	Audio test	Heslo	••••••	
	Audio test	SIP Proxy ~		
		Adresa proxy	10.110.35.10	
		Port proxy	5060	
		SIP Registrar ~		
		Povolení registrace	✓	
		Adresa registraru	10.110.35.10	
		Port registraru	5060	

Po nastavení registrace se přesuňte do sekce Další nastavení -> Audio kodeky a povolte zde kodeky G.711u (PCMU) a G.711a (PCMA).







		2N Helios IP Vario C	Z EN Odhlásit
+	Služby 🛠	SIP Hovory Audio Video	
		Preferované audio kodeky ~	
-11	Telefon >	Kodek 1 PCMU 🔻	
<u> 9</u> 2		Kodek 2 PCMA 🔻	
~~~	Streamování	Kodek 3 Žádný 🔻	
	E-Mail	Kodek 4 Žádný 🔻	
$\mathbf{H}$	Automatizace	Odesílání DTMF ~	
	Uživatelské zvuky	Režim odesílání Neodesílat 🔹	
	Web Server	In-Band (Audio) 🖌	
	Audio test	RTP (RFC-2833)	
		SIP INFO (RFC-2976)	
		Příjem DTMF ~	
		In-Band (Audio) 🔽	
		RTP (RFC-2833) ✔	
		SIP INFO (RFC-2976)	
		Nastavení kvality přenosu ~	
		Hodnota QoS DSCP 0	
		Jitter Compensation 100ms 🔻	

Pokud budete Váš 2N[®] Helios IP používat také pro video hovory, je nutné povolit video kodek. Jděte do sekce Dal ší nastavení -> Video kodeky a povolte zde kodek H.264. Kvalitu a rozlišení videa můžete upravovat pomocí parametrů v sekci Nastavení video kodeku.







		-			214 1161103 11 108110	02   114	Odin
) Slu	užby 🏾 🏷	ζ 🗖	SIP Hovory Audio	Vīdeo			
		Г	Preferované audic	kodeky ~			
Te	elefon	>		Kodek 1	PCMU	•	
	, ,			Kodek 2	PCMA	•	
Sti	reamovani			Kodek 3	Žádný	•	
E-	-Mail			Kodek 4	Žádný	•	
AL	utomatizace		Odesílání DTMF ~				
Už	živatelské zvuky			Režim odesílání	Neodesílat	•	
W	/eb Server			In- <mark>B</mark> and (Audio)	~		
Au	udio test			RTP (RFC-2833)	~		
				SIP INFO (RFC-2976)	~		
			Příjem DTMF ~				
				In-Band (Audio)	✓		
				RTP (RFC-2833)	✓		
				SIP INFO (RFC-2976)	✓		
			Nastavení kvality p	přenosu ~			
				Hodnota QoS DSCP	0		
				Jitter Compensation	100ms	•	

Pro vzdálené otevírání zámku dveří pomocí IP telefonů, je nutné nastavit kód zámku. Ten můžete nastavit v Zákla dním nastavení -> 1. Spínač, kde můžete zadat až deset obecných kódů pro otevírání připojených dveří.



<b>ZN</b> TELECOMMUNICATIONS				1.	Spínad	Š
Informace Základní nastavení	Nastavení spínače Povolení spínače: Časový rozvrh:	Ano 💌 [nepoužito]	Kódy spínač Kód 1: 1234	ů Přístup Vždy 🔽	Časový rozvrh [nepoužito] 💌	
<ul> <li>Tel. seznam</li> <li>Profily</li> <li>1. Spínač</li> <li>2. Spínač</li> </ul>	Režim spínače: Doba sepnutí:	Monostabilní 💌 5 s	2: 3:	Vždy 💌 Vždy 💌	[nepoužito] 💌 [nepoužito] 💌	
<ul> <li>3. Spínač</li> <li>4. Spínač</li> <li>Další nastavení</li> </ul>	Zvukova signalizace: Informace na displeji: Výstupní relé:	Diouhy ton  Diouhy ton Diouhy ton Relay 1	4: 5: 6:	Vždy 💌 Vždy 💌 Vždy 💌	[nepoužito]  [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito]	
Čtečka karet Nástroje	Typ výstupu: Synchronizovat s: Zpoždění při sychronizaci:	Normální 💌 Žádný 💌 0 s	7: 8: 9:	Vždy 💌 Vždy 💌 Vždy 💌	[nepoužito]  [nepoužito]  [nepoužito]  [nepoužito]  [nepoužito]  [nepoužito]  [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito] [nepoužito]	
	Aktivace hovorem: Tlačítko rychlé volby:	Ne   ▼ Žádný ▼	10:	Vždy 💌	[nepoužito]	
	Externí příkaz Příkaz při sepnutí:		Možnosti kó Povolení ON/C	dü spínačů: )FF módu:	Ne 💌	
	Prikaz pri vypnuti:					
Odhlásit 🕕						5



$\sim$					2N Helic	s IP Vario	CZ   EN Odhlásit
(	Hardware 🕻	Spí	ínač 1 Spínač 2 Sp	vínač 3 Spínač 4	Rozšířené		
-1-		<ul><li>✓</li></ul>	Spínač povolen				
<u>.</u>	Spínače	>	Základní nastavení v				
<u> </u>	Reproduktor			Režim spínače	Monostabilní	•	
X	Mikrofon			Doba sepnutí	5		[s]
	Kamera			Časový profil	[nepoužito]	٠	
	Klávesnice		Vastavení výstupu ~				
				Řízený výstup	Relay 1	•	
				Typ výstupu	Normální	•	
			Kódy pro sepnutí ~				
			KÓD	DOSTUPNOST		ČASOVÝ PRO	DFIL
		1	1234	Klávesnice	+ DTMF T	[nepouži	to] 🔻
		2		Klávesnice	+ DTMF ▼	Inepouži	to] V
		3		Klávesnice	+ DTME T	Inepouži	to] •
		4		Klávesnice		Inepouži	to]
		5		Maveshice		[nepouzi	-1 -
		6		Klaveshice	+ DIMF •	Inepouzi	

Nyní pokud půjdete do sekce Základní nastavení -> Tel. seznam a uložíte zde na pozici 1 telefonní číslo Vaší IP stanice, bude po stisknutí prvního tlačítka rychlé volby tato stanice zavolána.



				Telefonní sezna	am
Informace	<b>1</b> 2 3	3456	57	8 9 10 📦 Přejít na	
Základní nastavení • Tel. seznam • Profily = 1. Spínač = 2. Spínač = 3. Spínač • 0. 6 č	Obecná nastaven Povolení pozice: A Název pozice: F E-Mail:	f Ano 💌 2 phone		Aktivace a deaktivace uživatele Aktivační kód: Deaktivační kód: Aktivní Změn	it
• 4. Spínač Další nastavení Čtečka karet Nástroje	Telefonní čísla 1. Číslo: Časový rozvrh: Adresa počítače:	2001 [nepoužito]		Uživatelské kódy spínačů Kód 1. spínače:	
	Skupinové volání: 2. Číslo: Časový rozvrh: Adresa počítače:	Ne 🔹		Kód 2. spínače: Kód 3. spínače: Kód 4. spínače:	
	Skupinové volání: 3. Číslo: Časový rozvrh: Adresa počítače:	Ne 💌		Čtečka karet ID uživatelské karty: Časový rozvrh: [nepoužito]	×
Odhlásit ()	Náhradník při nedostupnosti:	[není]			) 🔶



			2N Helios IP Vario CZ   EN	Odhlásit
🔶 Adı	resář 🤒 🔤	x < 1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 > » Number	→ Q
.lı SQL Tele	efonní seznam 🔸	Pozice povolena Základní informace o uživateli ~		
Čas Čas	ové profily	Jméno E-Mail	IP phone	
		Telefonní čísla uživatele ~		
		1. číslo Telefonní číslo	2001	
		Časový profi	I [nepoužito] ▼	
		Adresa Helios IP Eye Volat ve skupině s následujícím číslem		
		2. číslo		
		Telefonní číslo Časový profi	I Inepoužito]	
		Adresa Helios IP Eye	2	
		Volat ve skupině s následujícím číslem		
		5. cisio Telefonní číslo		
		Čerový profi		

Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)