

Genetec Omnicast Generic Extension - Jak připojit 2N® Helios IP jako IP kameru

Tento dokument popisuje, jak připojit 2N[®] Helios IP jako kameru k systému Omnicast pomocí Cam souboru v Omnicast nebo Security Center.

Na obrázku níže můžete vidět schéma zapojení. Archiver může sloužit k nahrávání videa nebo k jeho distribuci na připojené Omnicast klienty. Pokud je video vyžádáno, 2N[®] Helios IP pošle video na Omnicast Archiver a ten jej poté rozdistribuuje na jednotlivé Omnicast klienty. Pokud tedy máme připojených 100 klientů a každý z nich se chce připojit k jednomu 2N[®] Helios IP, odchází z interkomu pouze jeden video stream a o jeho multiplikaci na jednotlivé klienty se stará Archiver.



Požadavky:

Enhanced Video nebo GOLD licence.

Konfigurace $2N^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ Helios IP

Jelikož systém Omnicast používá pro přenos videa protokol RTSP, je nutné povolit v 2N[®] Helios IP RTSP server. To můžeme učinit v záložce Další nastavení -> Streaming, kde nastavíme parametr RTSP server na "Zapnuto". Parametry přenášeného videa jako kodek, rozlišení a bitrate, můžeme specifikovat v sekci Nastavení video kodeku.



ZN TELECOMMUNICATIONS			R St	treaming
Informace Základní nastavení Další nastavení = Síť = Datum a čas = Nastavení SIP = Web server = Hlasitost = Kamera = Audio kodeky	RTSP server: RTSP server: Povolená IP adresa 1: Povolená IP adresa 2: Povolená IP adresa 3: Povolená IP adresa 4: Přenos zvuku: Přenos obrazu: Povolení UDP unicast:	Zapnuto 💌	Nastavení video ko Video kodek: Rozlišení videa: Snímková frekvence: Rychlost přenosu: Velikost paketů: QoS DSCP pro video:	deku H.264/MPEG-4 AVC ▼ VGA (640x480) ▼ 30 fps ▼ 1024 kbps ▼ 1400 B 0
 Video kodeky Streaming Onvif Aktualizace Displej Systémový log E-Mail Multicast Automatizace Různé Čtečka karet 	Nastavení JPEG vid Anonymní přístup: Aktivace hovorem: Snímková frekvence: JPEG kvalita:	Ano Ano		
Nástroje Odhlásit ()				

Konfigurace systému Omnicast

Aby bylo přidávání nových kamer do systému Omnicast co nejjednodušší, můžeme k tomu použít takzvané Cam soubory. Tento soubor je specifický pro každou kameru a obsahuje parametry jako název výrobce, použitý kodek, komunikační port atd.

Než začnete s konfigurací Omnicast systému pro 2N[®] Helios IP, stáhněte si zde příslušný Cam soubor: 2N® Helios IP Cam soubor

Po stažení Cam souboru jej musíte vložit do správné složky na počítači s nainstalovaným Omnicast Config Tool. Například pokud používáte Omnicast 4.8, je cesta k této složce "C:\Program Files\Common Files\DVR Software 4.8\Extensions\Cam Files". Po nahrání Cam souboru Omnicast Config Tool restartujte, aby došlo k obnově připojených souborů.

Pokud je Cam soubor ve správné složce, následujte kroky níže.

1) Otevřete Omnicast Config Tool a vyberte Action -> Create -> Physical View -> Video Unit. Po zvolení této možnosti, byste měli vidět okno pro vložení nové kamery.



Add a unit		
Archiver:	sartre - Archiver	0
Manufacturer:	2N	0
Unit type:	helios	0
IP ad HTTF ☑ Use default Usen Pass	dress: 80 4	
C	Details Close Ad	d

2) Zde vyberte v sekci Manufacturer možnost "2N".

3) V parametru Unit type vyberte možnost "helios" a vložte správnou IP adresu.

4) V posledním kroku kameru přidejte tlačítkem Add.

Nyní je Váš 2N[®] Helios IP úspěšně připojen k systému Omnicast a můžete začít streamovat video na jednotlivé klienty.

Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)