

HSYCO - Jak jej propojit s 2N® Helios IP

Pokud chcete propojit Váš 2N[®] Helios IP s domácím systémem HSYCO, následujte kroky uvedené níže.



Požadavky:

Enhanced Video + Enhanced Integration licence nebo Gold licence

Nastavení 2N[®] Helios IP

V prvním kroku jděte do sekce Základní nastavení -> Tel. seznam a aktivujte první pozici. Zde specifikujte Název pozice a 1. Číslo ve tvaru "sip:x@IP_adresa". V našem příkladu nastavíme jako IP adresu adresu zařízení HSYCO TOUCH.



		🔁 Telefonní s	eznam
informace	2345	6 7 8 9 10 🔶	Přejít na 👘
Základní nastavení			
Tel. seznam	a nastaveni	Aktivace a deaktivace i	izivatele
Profily Povolen	í pozice: Ano 💌	Aktivační kód:	
1. Spínač 2. Spínač Název p	ozice: Citofono	Deaktivační kód:	
3. Spínač E-Mail:		Aktivní	⊿Změnit
4. Spínač Telefo	nní čísla	Aktuální stav:	
alší nastavení 1. Číslo:	sip:x@192.168.1.54		
tečka karet Časov	rý rozvrh: [nepoužito]	Uživatelské kódy spína	čů
Adres	a počítače:	Kód 1. spínače:	
Skupir	nové volání: Ne	Kód 2. spínače:	
2. Číslo:		Kód 3. spínače:	
Časov	rý rozvrh: [nepoužito]	Kód 4. spínače:	
Adres	a počítače:		
Skupir	nové volání: Ne	Čto ško korot	
3. Číslo:			
Časov	vý rozvrh: [nepoužito]	ID uživatelské karty:	
Adres	a počítače:	Časový rozvrh: [nep	oužito]
Náhradn	ık při		
nedostu	pnosti:		
dhlásit ()			

Nyní se přesuňte do sekce Další nastavení -> Streaming a nastavte parametr Anonymní přístup na "Ano" a parametr Aktivace hovorem na "Ne".



			St	treaming
Informace	RTSP server: RTSP server:	Zapnuto 💌	Nastavení video ko Video kodek:	deku H.264/MPEG-4 AVC ▼
Základní nastavení	Povolená IP adresa 1:		Rozlišení videa:	CIF (352x288)
Další nastavení	Povolená IP adresa 2: Povolená IP adresa 3:		Snímková frekvence: Rychlost přenosu:	30 fps 💌 256 kbps 💌
• Siť • Datum a čas	Povolená IP adresa 4:		Velikost paketů:	1400 B
 Nastavení SIP Web server Hlasitest 	Přenos zvuku: Přenos obrazu:	Ano 💌	QoS DSCP pro video:	0
 Hiasitost Kamera Audio kodeky 	Povolení UDP unicast:	Ne 💌		
 Video kodeky Streaming 	Nastavení 1DEC vide			
 Onvif Aktualizace Displej Systémový log E-Mail Multicast Automatizace Různé Čtečka karet Nástroje 	Anonymní přístup: Aktivace hovorem: Snímková frekvence: JPEG kvalita:	Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano		
Odhlásit 🕕				(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

V posledním kroku nastavení 2N[®] Helios IP jděte do sekce Základní nastavení -> 1. Spínač. Zde tento spínač povolte a nastavte jeho parametry dle obrázku níže. Jak můžete z nastavení vidět, nebudeme první spínač používat k otevírání zámku, ale budeme pomocí něj posílat HTTP příkaz do systému HSYCO. V tomto příkladě bude HTTP příkaz http://192.168.1.200/x/vcall/99/99.

HSYCO systém umožňuje zpracovat upozornění na hovor z 2N[®] Helios IP. 2N[®] Helios IP vygeneruje HTTP žádost do HSYCO Web Serveru v následujícím tvaru:

http://192.168.0.50/x/vcall/<from>/<to> nebo http://192.168.0.50/x/vcall?from=<from>&to=<to>

Například HTTP příkaz http://192.168.0.50/x/vcall?from=21&to=25 je interpretován jako upozornění na interní hovor z čísla 21 na číslo 25 a způsobí vyvolání callback události PBXCallEvent() a PBX události v souboru EVENTS.

V našem příkladu spustí HTTP příkaz http://192.168.1.200/x/vcall/99/99 událost PBX 99 = 99, jejíž funkce je uvedena v souboru EVENT (bude vysvětleno v částí zabývající se konfigurací HSYCO systému).



ZN TELECOMMUNICATIONS			\prec	- 1.	Spínač
Informace	Nastavení spínače	_	Kódy spína	ičů	Ženerat serent
Základní nastavení	časový rozvrh:	Ano Inepoužito]	коа 1: 00	Vždy -	[nepoužito]
• Tel. seznam	, Režim spínače:	Monostabilní 💌	2:	Vždy 💌	[nepoužito]
 Profily 1. Spínač 	Doba sepnutí:	5 s	3:	Vždy ▼	[nepoužito]
= 2. Spínač	Zvuková signalizace:	Žádný 💌	4:	Vždy 💌	[nepoužito]
• 3. Spínač	Informace na displeji:	Žádný 💌	5:	Vždy 🔻	[nepoužito]
• 4. Spinac	Výstupní relé:	Žádný 💌	6:	Vždy ▼	[nepoužito]
Další nastavení	Typ výstupu:	Normální 🗨	7:	Vždy ▼	[nepoužito]
Čtečka karet	Synchronizovat s:	Žádný 💌	8:	Vždy 💌	[nepoužito]
Nástroie	Zpoždění při sychronizaci:	0 s	9:	Vždy 💌	[nepoužito]
	Aktivace hovorem:	Odchozí 💌	10:	Vždy 💌	[nepoužito]
	Tlačítko rychlé volby:	Žádný 💌			
			Možnosti k	ódů spínačů	ì:
	Externí příkaz		Povolení ON/	OFF módu:	Ne 💌
	Příkaz při sepnutí: http://1	92.168.1.200/citofo			
	Příkaz při vypnutí:				
Odhlásit ()					

Nastavení HSYCO systému

1) Streamování videa

V prvním kroku vložíme 2N[®] Helios IP do systému HSYCO jako kameru.

Pro přístup do HSYCO Manager Applications zadejte následující URL adresu do vašeho webového prohlížeče a vyberte položku File Manager.

https://192.168.0.50/hsycoserver/manager



Následně otevřete soubor hsyco.ini a vložte do něj následující řádky.



HSYCO Server	
	👔 upload file 📄 new file 🧰 new folder
File Name	Size Modified
access.ini	0.18 KB 2013/06/25 16:14:0-
📒 audio	2013/06/28 15:09:0
🧀 com	2013/01/30 14:59:3
console.log	0 KB 2013/06/28 17:12:0
📒 data	2013/07/01 11:17:4
events.txt	0.63 KB 2013/06/28 17:11:3
hsyco.ini	0.77 KB 2013/06/28 16:57:50

Cameras = pe

Camera.pe.URL = http://Helios_IP_address/enu/camera640x480.jpg

Poté se přesuňte do Project Editoru a vložte kameru jako objekt.

Objects: camera

select		ex	dit	+	
ID					
1					
Address					
ре				¢.	
Position					
Mode: 💿	<r></r>	Row	/Column	1	
X: 61	рх				
Y: 33	рх				
Size					
Width: 38	9	px	0	_	
Height: 29	0	рх			
Fixed aspect ratio					
Destinatio	on Par	nel ID			
-				\$	
Object On	tions				
Object Op	uons			_	
× delete	•	면	duplica	te	

Address - z nabídky Address vyberte 2N kameru, kterou jste v předchozím kroku vytvořili v souboru hsyco.ini (v příkladu výše jsme ji pojmenovali "pe").

Destination Panel ID - vyberte Destination Panel ID. Kliknutím na obrázek kamery vyberete, ze které kamery



chcete video zobrazovat.

Pro otestování správnosti nastavení zadejte následující URL adresu do vašeho webového prohlížeče https://192.1 68.0.50/hsycoserver/test.



2) Ovládání HTTP příkazy

Při konfiguraci 2N[®] Helios IP jsme nastavili, že při každém odchozím hovoru se má poslat HTTP příkaz do systému HSYCO. Nyní můžeme tento příkaz využít a přiřadit mu nějakou událost.

Naprogramování události: otevřete File Manager a zkopírujte následující kód do souboru events.txt :

pbx 99 = 99 : log = "2N button 1 pressed"

Pokaždé když dojde ke stisku tlačítka rychlé volby na 2N[®] Helios IP, bude posláno upozornění do systému HSYCO.

```
2013.07.01 14:35:38.101 - PBX CALL [192.168.1.164]: FROM: 99 TO: 99 [OK]
2013.07.01 14:35:38.104 - EVENTS: [20] pbx 99 - 99
2013.07.01 14:35:38.106 - tasto citofonico 1 premuto
```

Tuto funkci můžete také využít k provedení různých akcí jako například zapnutí světel nebo spuštění nahrávání z kamery.

3) Ovládání relé

Pokud chcete ovládat zámek dveří přímo ze systému HSYCO, můžete to udělat pomocí HTTP příkazu poslaného na 2N[®] Helios IP.

V 2N[®] Helios IP máte možnost ovládat až 4 relátka. Můžete tak učinit pomocí HTTP příkazu, jehož formát můžete vidět níže.

http://helios_ip_address/enu/lockstate.xml.p?lockXstate=Y

kde X je pozice relátka a Y je hodnota: 0 (otevři relé), 1 (zavři relé), 2 (otevřít a následně zavřít relé)

Otevřete Project Editor a do tabulky doplňte následující parametry:



Objects: user

select	edit	+
ID		
Name		
switch		
Param		
1		
Position		
Mode: 💽 X/Y 🔇	Row/Colum	n
X: 59 px		
Y: 314 px		
Color		
gray		\$
Label		
switch 1		
Object Options		
× delete	모 duplic	ate

Name and Param - bude použito v EVENTS Programming

Label - název, který bude zobrazený na tlačítku

Events Programming: otevřete File Manager a zkopírujte následující kód do souboru events.txt:

Po stisknutí tlačítka bude odeslán HTTP příkaz pro sepnutí zámku a následně po 5 vteřinách bude odeslán příkaz pro zavření zámku.

4) Nastavení SIP klienta

HSYCO TOUCH může volat přímo do 2N[®] Helios IP bez nutnosti registrace do IP ústředny.

Otevřete File Manager a vložte následující kód do souboru hsyco.ini:

ioServers = sip ioServersType.sip = SIP

HSYCO SIP I/O Server integruje do systému HSYCO standardního VoIP klienta kvůli zajištění možnosti volat z/do HSYCO aplikace. Po restartování systému jděte do Log Viewer a zkontrolujte jestli je SIP I/O Server online:



```
2013.07.01 17:23:21.978 - IO MONITOR EVENT: sip.connection = online
2013.07.01 17:23:21.983 - IO MONITOR EVENT: sip.call =
2013.07.01 17:23:21.987 - IO MONITOR EVENT: sip.status = hangup
2013.07.01 17:23:21.992 - IO MONITOR EVENT: sip.mute = 0
```

Nyní pokud stisknete první tlačítko rychlé volby na 2N $^{\circledast}$ Helios IP, bude sestaven hovor mezi ním a systémem HSYCO.

Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)