

## Hikvision - Jak jej nastavit s 2N® Helios IP

Toto FAQ v několika základních krocích popisuje, jak lze integrovat vrátník 2N<sup>®</sup> Helios IP do VMS systému Hikvision (VMS = video monitorovací software). Takovéhoto propojení je možné dosáhnout díky protokolu ONVIF (konkrétně ONVIF profil S), který je vrátníkem podporován. Protokol ONVIF propojuje dohromady výrobce kamer, VMS systémů, úložišť pro nahrávaná videa a přístupových systémů. S ohledem na 2N<sup>®</sup> Helios IP j e toto velice výhodné, jelikož ve společnosti můžete mít jedno komplexní řešení (bez ohledu na výrobce), díky němuž uvidíte video ze všech kamer připojených v daném objektu, tudíž i z vrátníku 2N<sup>®</sup> Helios IP!

<u>Poznámka</u>: aby bylo možné odesílat video z vrátníku 2N<sup>®</sup> Helios IP do takovéto VMS platformy, musí být ve vrátníku nahrána Enhanced video licence (případně Gold licence).

## Jak nastavit 2N<sup>®</sup> Helios IP interkom?

Nastavení vrátníku je velice jednoduché. V prvním kroku přejděte do sekce "Nástroje – Licence" a ověřte, zda je ve vrátníku skutečně nahrána potřebná licence.

Dále v sekci "Další nastavení – Onvif" nastavte "Discoverable" mód. Toto nastavení je znázorněno na níže uvedeném obrázku.



Na závěr je nezbytné povolit RTSP streaming, tj. odesílání videa z vrátníku na nějaké jiné zařízení. Toto nastavení je v sekci "Další nastavení – Streaming". Nejprve zapněte RTSP server a povolte anonymní přístup (lze také specifikovat až 4 konkrétní IP adresy, na které se může video odesílat). Anonymní přístup zajistí, že si lze vyžádat video z vrátníku z libovolné IP adresy. Může se jednat o video jak z integrované kamery ve vrátníku, tak případně



o video z externí kamery, která je s vrátníkem spojena. Na závěr vyberte video kodek a také povolte UDP unicast. Veškerá tato nastavení jsou na obrázku níže.

	Změňte prosím	Vaše heslo. Současné h	eslo je velmi slabé!	
<b>ZN</b> TELECOMMUNICATIONS			St	treaming
Informaço	RTSP server:		Nastavení video k	odeku
Informace	RTSP server:	Zapnuto 🗸	Video kodek:	H.264/MPEG-4 AVC 🔻
Základní nastavení	Povolená IP adresa 1:		Rozlišení videa:	CIF (352x288)
- 177	n		Cafadraué fealaisanas	15 fee -
Dalsi nastaveni	Povolena IP adresa 2:		Shimkova irekvence:	
• Síť	Povolená IP adresa 3:		Rychlost přenosu:	512 kbps 🔻
Datum a čas	Povolená IP adresa 4:		Velikost paketů:	1400 B
Nastavení SIP	Přenos zvuku:	Ano 🔻	QoS DSCP pro video:	0
" Web server	D×	Ann		
• Hlasitost	Prenos obrazu:	Ano 👻		
<ul> <li>Kamera</li> <li>Audio kodekov</li> </ul>	Povolení UDP unicast:	Ano 👻		
<ul> <li>Video kodeky</li> </ul>				
<ul> <li>Streaming</li> </ul>		1		
• Onvif	Nastaveni JPEG vid	lea		
<ul> <li>Aktualizace</li> </ul>	Anonymní přístup:	Ano 👻		
• Displej	Aktivace hovorem:	Ne 🔻		
Systémový log	Snímková frokvonco:	E foo		
• E-Mail	Shimkova nekvence.	5 lps 🔹		
<ul> <li>Multicast</li> <li>Automatizaço</li> </ul>	JPËG kvalita:	85 🔻		
Různé				
Čtečka karet				
Nástroje				
Odhlásit ①				

## Jak nastavit systém Hikvision?

Po přihlášení se do systému Hikvision přes webové rozhraní přejděte do menu "Configuration" a následně v rozklikávacím menu v levé části obrazovky zvolte "Remote configuration – Camera management – IP camera". Uvidíte veškeré doposud přidané IP kamery a máte zde možnost změnit nastavení těchto kamer či přidat kameru novou. Stiskněte tedy tlačítko "Add" pro přidání nové kamery tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.



HIKVISION			NIL OT						
	DS-8616NI-ST								
Live View Playback Log Configuration									
Configuration	IP Camera								
Local Configuration     Bemote Configuration	Add	Modify Delete C	luick Add						
Device Parameters	Channel No.	IP Camera Address	Channel No.	Management Port	Status	Protocol			
► Device Information	D01	192.168.2.226	1	8000	Online	HIKVISION			
Time Settings	D02	192.168.2.227	1	8000	Offline	HIKVISION			
Camera Settings	D03	192.168.2.228	1	8000	Online	HIKVISION			
► Display Settings	D04	192.168.2.225	1	8000	Online	HIKVISION			
► Video Settings	D05	192.168.2.222	1	8000	Online	HIKVISION			
► Schedule Settings	D06	192.168.2.223	1	8000	Online	HIKVISION			
Motion Detection	D07	192.168.2.224	1	8000	Online	HIKVISION			
Video Loss	D08	192.168.2.229	1	8000	Online	HIKVISION			
Privacy Mask	D09	192.168.2.230	1	8000	Online	HIKVISION			
► Tamper-proof	D10	192.168.2.231	1	8000	Online	HIKVISION			
Text Overlay	D11	192.168.2.164	1	8000	Online	HIKVISION			
Holiday Settings	D12	192.168.2.220	1	8000	Online	HIKVISION			
Snapshot	D13	192.168.2.220	3	8000	Online	HIKVISION			
Network Settings	D14	192.168.2.154	1	80	Offline	ONVIF			
E Serial Port Settings	D15	192.168.2.232	1	8000	Online	HIKVISION			
	D16	192.168.2.236	1	80	Offline	ONVIF			
Exception      User Management      HDD Management      Maintenance      Camera Management									

Nyní je zapotřebí vyplnit veškeré potřebné parametry pro přidání nové kamery do systému. V našem případě se jedná o kameru z vrátníku 2N<sup>®</sup> Helios IP. To znamená, že je potřeba zadat IP adresu vrátníku, vybrat protokol ONVIF (tímto protokolem bude systém Hikvision komunikovat s vrátníkem), nastavit port 80 a také vyplnit jméno a heslo (admin : 2n). Vše je opět ukázáno na následujícím obrázku.

Solution (1997) <th>0/doc/page/main.asp</th> <th></th>	0/doc/page/main.asp	
🖕 Oblíbené položky 🛛 👍 🏄 Microsoft D	lynamics CRM	
HIKVISION		DS-8616NI-ST
Live View Plays	oack Log	Configuration
Configuration  Local Configuration  Remote Configuration  Device Parameters  Device Information  Time Settings  Camera Settings  Serial Port Settings  Serial Port Settings  Aarm Settings  Exception  User Management  Maintenance  Camera Management	IP Camera IP Camera Address Protocol Management Port Channel No. User Name Password Confirm OK Bad	192.168.2.157       ONVIF       80       1       admin       ••••••       ••••••



Nyní, pokud přejdete do menu "Live View", uvidíte v levém sloupci nově přidanou kameru. Kliknete-li na tuto kameru, uvidíte živý video-přenos z připojeného vrátníku 2N<sup>®</sup> Helios IP.



Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)