

Grandstream GXV3672 - Jak nastavit jako externí kameru pro 2N® Helios IP

1. Zadejte do webového prohlížeče IP adresu IP kamery GrandStream GXV3672HD. Ve webovém prohlížeči se Vám zobrazí úvodní obrazovka, viz. níže:

Kliknu na menu Configuration:



2. Zadejte přihlašovací údaje. V základním nastavení Username:admin

Password: admin 3. V menu Basic Setting - Video & Audio nastavte Video Setting dle následujícího obrázku a uložte



Grändstream	GXV3672HD Administration Interface	
Home Basic Settings System Video & Audio CMOS Settings	On Screen Display(OSD) OSD Text: OSD Position: Display Time: Display Text: Save	
DDNS SIP Status Advanced Settings	Video Settings Primary Stream Settings Preferred Video Codec: Resolution: Bit Rate: Maximum Frame Rate: Bit Rate Control: I-frame Interval: Secondary Stream Settings	MJPEG 640°480 (4:3) 2048 kbps 30 fps CBR VBR 30 Frame(1-100)
	Power Frequency Power Frequency: Save	Outdoor V Hz

- Po uložení se objeví hláška, že uložení proběhlo úspěšně. IP kamera je nyní nastavena 4. Dalším krokem je nastavení Heliosu IP. Zadejte IP adresu zařízení do webového prohlížeče. Vyplňte uživatelské jméno a heslo.
- 5. V menu Hardware -> Kamera zvolte Zdroj videa "Externí kamera" .

Dále v Externí IP kamera, zvolte Externí kamera povolena.

Jako RTSP adresu stream vyplňte "rtsp://x.x.x.x:554/0", kde x.x.x.x je IP adresa kamery.

Uživatelské jméno je v základním nastavení kamery "admin" a heslo je také "admin".





Poznámka: IP adresa je pouze vzorová, nezapomeňte, že se bude lišit IP adrese, kterou kamera dostane ve vaší síti.

Toto základní nastavení doporučujeme změnit z důvodu nízkého zabezpečení!

Nutné pro správný chod zařízení je, aby byl v síti DHCP router, který přiděluje IP adresy.

Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)