

Grandstream GXV3175v2 - Jak jej nastavit s 2N® Helios IP?

V tomto dokumentu je popsáno, jak nastavit vrátník 2N[®] Helios IP a IP telefon Grandstream GXV3175v2 pro přímé volání (peer to peer) z jednoho zařízení na druhé. Samozřejmě se zde také nabízí možnost registrovat IP telefon a vrátník k IP ústředně či SIP proxy serveru, nicméně to není obsahem tohoto FAQ.

Grandstream GXV3175v2 je IP telefon se 7-mi palcovým dotykovým displejem, možností Wi-Fi připojení a s mnoha různými funkcemi, podporující řadu audio kodeků a video kodeků (H.264, H.263 a H.263+). Jedna z funkcí podporovaná na GXV3175v2, která je v tomto FAQ popsána, je "video preview". Jedná se o náhled na video z vrátníku ještě před vyzvednutím hovoru, tzn. můžete velmi jednoduše zjistit, kdo stojí před Vašimi dveřmi, dříve než vyzvednete hovor a začnete s volajícím hovořit.

<u>Poznámka</u>: použité IP adresy se budou vždy lišit v závislosti na Vaší síti. V níže uvedeném příkladu je použita IP adresa 192.168.50.199 pro interkom 2N[®] Helios IP a dále IP adresa 192.168.50.196 pro Gradnstream GXV3175v2.

Jak nastavit vrátník 2N[®] Helios IP?

Nastavení vrátníku 2N[®] Helios IP je velmi snadné. Nejprve je nutné vytvořit nového uživatele a přidělit mu telefonní číslo – v našem případě se bude jednat o přímý hovor (peer to peer) na telefon GXV3175v2. Z toho důvodu zadáme telefonní číslo ve tvaru sip:IP_adresa (příp. sip:x@IP_adresa), kde IP_adresa je IP adresa telefonu GXV3175v2. Nastavení odpovídá níže uvedenému obrázku.

_		2N Helios IP CZ EN Odhlásit
¢	Adresář 🤐	« (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 → » Number → Q
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Telefonní seznam > Časové profily Přístupové karty	 Pozice povolena Základní informace o uživateli ~ Jméno Recepce E-Mail Telefonní čísla uživatele ~
		1. číslo Telefonní číslo sip: 192. 168. 50. 196 Časový profil Adresa Helios IP Eye Volat ve skupině s následujícím číslem 2. číslo Telefonní číslo stanice, na kterou má být hovor směrován. Pro tzv. přímé SIP volání zařogle adresu vé tvaru sip juser ji d@jdoménaj:port], např.: sip jozno@192. 168. 22. 15 nebo sip jimeno@vasefima Pro volání na močilní aplikaci Helios IP Mobile zadejte device:název_zařízení si nastavite v mobilní aplikaci Adresa Helios IP Eye

V dalším kroku přejdeme do sekce "Služby – Telefon – IP" a do pole "Doména" vyplníme IP adresu vrátníku $2N^{\mbox{\ensuremath{\mathbb{R}}}}$ H elios IP.



۲	Služby 🛠	SIP Hovory Audio Video
.h		Identita interkomu ~
<u>.</u>	l elefon >	Zobrazované jméno 2N Helios IP Force
K. 14	Streamování	Telefonní číslo (ID) 111
	Onvif	Doména 192.168.50.199
	E-Mail	Autentizace ~
	Automatizace	Použít ID pro autentizaci
	Uživatelské zvuky	ID pro autentizaci
	Web Server	Heslo ••••••
	Audio test	SIP Proxy ~
		Adresa proxy 192.168.1.1
		Port proxy 5060
		SIP Registrar ~
		Použit

Nakonec ještě můžeme upravit nastavení video kodeků a rozlišení videa. Toto nastavení provedeme v sekci "Služby – Telefon – Video", kde lze nastavit maximální rozlišení pro daný model vrátníku (VGA případně HD, jenž je podporováno pouze vrátníkem 2N[®] Helios IP Verso), změnit snímkovací frekvenci a také přenosovou rychlost

¢	Služby 🛠	SIP Hovory Audio Video	
.lı ₩ %	Telefon > Streamování Onvif E-Mail	Preferované video kodeky ~ Kodek 1 H.264 • Kodek 2 H.263+ • Kodek 3 H.263 • Kodek 4 Žádný •	
	Automatizace Uživatelské zvuky Web Server	Parametry H.264 videa ~ Rozlišení obrazu VGA (640x480) • Snímková frekvence 30 fps • Přenosová rychlost 1024 kbps •	
	Audio test	Parametry H.263 videa ~ Rozlišení obrazu CIF (352x288) • Snímková frekvence 15 fps • Přenosová rychlost 1024 kbps •	



Jak nastavit IP telefon Grandstream GXV3175v2?

Nejjednodušší způsob nastavení tohoto IP telefonu je přes webové rozhraní, nicméně se zde nabízí i možnost nastavení telefonu přímo přes dotykovou obrazovku. Níže je popsáno nastavení telefonu přes webové rozhraní.

V prvním kroku je nezbytné povolit a nastavit první uživatelský účet "Account 1". Jak bylo řečeno na začátku tohoto dokumentu, tak budeme nastavovat přímo spojení mezi vrátníkem a IP telefonem, proto do pole "SIP Server" vyplníme IP adresu vrátníku 2N[®] Helios IP, ke kterému se bude IP telefon jakoby registrovat. Autorizační jméno a heslo není nutné v tomto případě vyplňovat.

G X V 3 1 7 5 v 2										
		Multimedia Phone Administration Interface								
	Status	Account 1	Account 2	Account 3	Advanced Setting	Maintenance	Application Setting			
Ceneral Settings				Conor	al Cattinga					
Network Settings				Genera	al Settings					
SIP Settings										
Codec Settings		Account Activ	ve :		Ves Ves					
Call Settings		Account Nam	ie :	Grandstream 192.168.50.199		Grandstream				
-		SIP Server :								
		SIP User ID :			105					
		SIP Authentio	cation ID :		105					
		SIP Authentic	cation Password		•••					
		Voice Mail Us	serID :		*26					
		Name :								
		Tel URI :			Disable					
				Save	C	Cancel				

Dále přejděte do nastavení hovorů "Call Settings" a ověřte, že je použit správný číslovací plán pro první účet. Pokud vidíte jiný číslovací plán, potom jej přepište dle níže uvedeného obrázku, případně jej můžete zkopírovat z nastavení u účtu 2 či účtu 3.



Status	Account 1 Account 2	Account 3 Advance	l Setting Maintenance	Application Setting				
Ceneral Settings	Call Settings							
SIP Settings Codec Settings	Start Video Automatically :	Ve Ye	s					
Call Settings	Remote Video Request : Dial Plan Prefix :	Pror	npt 💽					
	DialPlan :	{ x +	+x+ *x+ *xx*x+ }]				
	Early Dial : Refer-To Use Target Contact :	Te Ye	-S -S					
	Auto Answer :	No		l.				
	Send Anonymous : Anonymous Call Rejection :	I Ye	rs rs					

Následně přejděte do sekce pokročilého nastavení telefonu "Advanced settings – General settings" a ověřte, zda není zaškrtnuté políčko "Use Random Port". Je-li toto pole je zaškrtnuté, potom jej odškrtněte!

G X V 3 1 7	5 v 2					
	Multimedia Ph	one Adn	ninistratior	n Interfac	ce	
Status	Account 1 Account 2	Account 3	Advanced Setting	Maintenance	Application Setting	
Ceneral Settings		General	Settings			1
Call Features			Ū			
Ring Tone	Local RTP Port :		5004			
5 King Tone	Use Random Port :		Yes			
	* Disable PC Port :		Tes .			
	Disable in-call DTMF display		Yes			
	Keep-alive Interval (s) :		20			
	STUN Server :		stun.ipvideotalk.	com		
	SIP TI S Certificate					
	on the orthogo					
	SIP TLS Private Key :					
	SIP TLS Private Key Passwor	rd :	•••••			
		Save	C	ancel		

V posledním kroku nastavte "Preview" (tj. náhled na video z vrátníku ještě před vyzvednutím hovoru) v sekce



"Maintenance". Preview je jedna z možností, kterou lze vybrat u nastavení příchozích hovorů (viz. níže uvedený obrázek). Jakmile toto nastavíte a uložíte, nezapomeňte ještě konfiguraci potvrdit stiskem tlačítka "Apply" v pravém horním rohu obrazovky!

Apply configuration changes.
7 5 v 2
Multimedia Phone Administration Interface
Account 1 Account 2 Account 3 Advanced Setting Maintenance Application Setting
Call Functions
Available Selected Flip Contacts CallHistory
Message VoiceMail
Hold Mute
Transfer Video
Volume
PIP Snapshot Exposure
Show Keypad :
Set Keypad As Default Tab(Only When Keypad is shown) : Ves
Enable Function for Incoming Call : Preview
Hide Video Layer Only When Video Off :
Save

Na závěr zkontrolujte, zda je IP telefon opravdu registrován k vrátníku 2N[®] Helios IP a otestujte přímé volání z vrátníku na interkom a zpět.

G X V 3 1 7 5 v 2 Multimedia Phone Administration Interface								
	Status	Account 1	Account 2	Account 3	Advanced Setting	Maintenance	Application Setting	
Network Status		Account Status						0
() System Info		Account	Number	SIP Ser	ver		Status	
		Account 1 :	105	192.168.50.199			Registered	
		Account 2 :						
		Account 3 :						



Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)

Další informace: Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)