

# Základní nastavení brány 2N®VoiceBlue MAX

2N<sup>®</sup> VoiceBlue MAX je zařízení umožňující přímé propojení VoIP sítě a podporující signalizační protokol SIP se sítěmi GSM. Lze jej použít i při přímém spojení se SIP telefonním přístrojem. Dále 2N<sup>®</sup> VoiceBlue MAX nabízí 4 FXS porty pro přímé připojení analogových telekomunikačních zařízení. Základní funkcí je hlasový režim, tj. odchozí a příchozí hovor. Brána je vybavena všemi potřebnými funkcemi pro toto použití a poskytuje v tomto režimu maximální komfort. Kromě přenosu hlasu brána umožňuje také odesílat a přijímat SMS zprávy. Veškeré nastavení brány lze provést pomocí webového rozhraní nebo pomocí AT příkazů. Programovatelné parametry jsou nastaveny tak, aby bylo možné po připojení brány do sítě Ethernet, antény a SIM karet ihned telefonovat. Bránu 2 N<sup>®</sup> VoiceBlue MAX je možné využít také se službou 2N<sup>®</sup> Mobility Extension (vzdálená GSM pobočka) až pro 56 uživatelů.

Pozn: Služba Mobility Extension stejně jako podpora protokolu SIP (VoIP) jsou licencované funkce!

#### Umístění SIM karet

Na přední straně brány se nachází čtyři otvory pro SIM karty. Vložte SIM kartu tak, aby čipové kontakty byly umístěny vpředu dole.



### Jak se připojit k bráně 2N<sup>®</sup> VoiceBlue MAX

- Brána se konfiguruje výhradně přes webové rozhraní
- Následující tabulka obsahuje tovární hodnoty důležitých konfiguračních parametrů brány:

Parametr	Hodnota
IP adresa	192.168.1.2
IP maska	255.255.255.0
IP gateway	192.168.1.1
Username	Admin
Password	2n



Připojte bránu 2N<sup>®</sup> VoiceBlue MAX ethernetovým kabelem přímo k Vašemu PC. Na tomto PC si nastavte IP adresu z rozsahu 192.168.1.x a masku 255.255.255.0 (např. dle níže uvedeného obrázku).

'ou can get IP settings assigned au his capability. Otherwise, you nee or the appropriate IP settings.	utomatically if your network supports d to ask your network administrator		
Obtain an IP address automat	tically		
• Use the following IP address:			
IP address:	192.168.1.5		
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0			
Default gateway:			
Obtain DNS server address au	utomatically		
Use the following DNS server	addresses:		
Preferred DNS server:			
Alternate DNS server:	•		

- Otevřete si webový prohlížeč, zadejte defaultní IP adresu GSM brány 192.168.1.2 a přihlašte se do brány pod uživatelským jménem Admin a heslem 2n. Pokud se nebudete schopni na webovou stránku připojit, potom proveďte reset brány do továrního nastavení pomocí tlačítka "RESET" umístěného na předním panelu brány. Držte toto tlačítko po dobu 10 sekund. Po této době se brána restartuje do továrního nastavení a Vy můžete znovu načíst webovou stránku.
- Následně můžete v sekci "Konfigurace zařízení -> Ethernet parametry" změnit IP adresu brány, její masku, výchozí bránu a DNS servery. Případně můžete zvolit, že brána bude dostávat IP adresu od DHCP serveru.



211		Brána
TELECOMMUNICATIONS		Brána   Zprávy   Monitoring   Nástroje   Management
Ovládání zařízení	Ethernet parametry	
Konfigurace zařízení	•	
Systémové parametry	Použij DHCP:	
VolP parametry	IP adresa:	192,168,50,108
Analogové státní linky	Subnet maska:	255 255 255 0
Módy portů	IP brána:	192 168 50 1
<ul> <li>GSM základní parametry</li> </ul>	DNS server 1:	8.8.8
<ul> <li>Přiřazení do GSM skupin</li> </ul>	DNS server 2:	192.168.50.1
GSM odchozí skupiny		
GSM příchozí skupiny		
<ul> <li>Seznam prefixů</li> </ul>		
LCR tabulka	And the second	
Tabulka CLIP routing		
<ul> <li>Mobility Extension</li> </ul>		
Ethernet parametry		
Nastavení přístupu		

#### Nastavení směrování hovorů

Při volání z VoIP portu do GSM / UMTS sítě jsou volání směrována dle tabulky LCR (Least Cost Routing) na libovolný GSM / UMTS port. Pokud je odchozí volání směrováno přes port, který je již obsazen, dojde k automatickému zkoušení dalších dostupných portů (záleží na konfiguraci) a v případě, že není volný žádný povolených odchozích portů, je odchozí volání odmítnuto.

Směrovací algoritmus rozlišuje druh odchozího volání, aktuální časový tarif, den v týdnu, případně volné minuty u GSM operátorů. Odchozí volání jsou poté směrována podle tohoto nastavení. V případě příchozích volání z GSM sítě jsou hovory přímo směrovány na definovanou SIP adresu nebo je aktivována tónová provolba (DISA). Dále je možno směrovat též podle CLIP (telefonní číslo) volajícího. Také je zde možnost využít služeb zpětného volání .

Pokud chcete ověřit současné nastavení směrování hovorů, případně toto nastavení změnit, přejděte do sekce "K onfigurace zařízení -> Módy portů"



#### Jak nastavit LCR tabulku

LCR (Least Cost Routing) tabulka umožňuje nastavit směrování hovorů podle čísla volaného (příp. podle prefixu), a to v závislosti na denní době a dnu v týdnu.

Při sestavování spojení je tabulka LCR procházena postupně shora dolů. V případě, že prefix volané destinace je



shodný s prefixem sítě uvedeným v tabulce Seznam sítí (v sekci LCR označen jako Číslo sítě), je hovor směrován s parametry podle směrovací skupiny (v tabulce LCR označena jako Skupiny), které byly nastaveny v sekci "GSM odchozí skupiny". Hovor bude spojen přes GSM modul, který byl GSM odchozí skupině přiřazen v sekci "Přiřazení do GSM skupin".

Jak z výše uvedeného vyplývá, pro správnou funkci mechanismu LCR je potřeba nastavit:

- Přiřazení do GSM skupin
- GSM odchozí skupiny
- Seznam prefixů

Pro lepší názornost si zde uvedeme modelový příklad, kdy uvažujeme, že máme SIM karty od dvou GSM operátorů:

Operátor 1: používá prefixy 602, 606, 607, 723, 274 a je potřeba vytočit číslo i s mezinárodním prefixem (+420). Všechna čísla obsahují devět číslic (včetně prefixu operátora, ale bez mezinárodního prefixu - ten do tohoto nepočítáme).

Operátor 2: používá prefixy 901, 902, 907, 909 a opět je potřeba vytočit číslo i s mezinárodním prefixem (+420). Všechna čísla obsahují devět číslic (včetně prefixu operátora, ale bez mezinárodního prefixu - ten do tohoto nepočítáme).

#### 1. Přiřazení do GSM skupin

- Nejprve musíme přejít do sekce "Konfigurace zařízení -> Přiřazení do GSM skupin" a zařadit moduly do dvou konkrétních odchozích GSM skupin (pro každého operátora). Předpokládejme, že:
   v modulu 0 a 1 budou SIM karty od Operátora 1 (GSM odchozí skupina 1)
  - v modulu 2 a 3 budou SIM karty od Operátora 2 (GSM odchozí skupina 2)

<b>SV</b>					Brána
TELECOMMUNICATIONS		Br	ána   Zprávy	Monitoring   Nást	roje   Management
Ovládání zařízení	Přiřazení	do GSM skupin			
Konfigurace zařízení		ao eem onapin			
<ul> <li>Systémové parametry</li> </ul>	Modul:	Odchozí:	Příchozí:		
VoIP parametry	0. modul	1. Skupina 💌	1. Skupina 💌		
Analogové státní linky	1. modul	1. Skupina 💌	1. Skupina 💌		
Módy portů	2. modul	2. Skupina 💌	2. Skupina 💌		
<ul> <li>GSM základní parametry</li> </ul>	3. modul	2. Skupina 💌	2. Skupina 💌		
<ul> <li>Přiřazení do GSM skupin</li> <li>GSM odchozí skupiny</li> </ul>					
<ul> <li>GSM příchozí skupiny</li> </ul>					

- 2. Nastavení GSM odchozích skupin
  - Pro každou GSM skupinu lze použít individuální nastavení: CLIR, volné minuty, počet SMS, roaming a mnoho dalších parametrů.

<b>SN</b>				Brán
TELECOMMUNICATIONS	Brána	Zprávy   Mor	nitoring   Nást	roje   Manage
Ovládání zařízení	Nasłavani CIM korst			
Konfigurace zařízení	Nastaveni Sim karet			
Systémové parametry	SIM 1			
VolP parametry				
Analogové státní linky	Základní nastavení			
Módy portů				
GSM základní	Povolit Roaming pro kód sítě:			
parametry	CLIR:	Dle sítě		
<ul> <li>Prirazeni do GSM skupin</li> </ul>	Maximální počet provolaných minut (1-65535,0=vypnuto):	200		
GSM odchozí skupiny	Maximální počet SMS (1-65535,0=vypnuto):	10		
GSM příchozí skupiny	Den resetu limitů a statistik:	1	-	
Seznam prefixů	Minimální délka hovoru po spojení:	1 💌		
LCR tabulka	Přesnot počítání délky hovoru:	1 💌		
Tabulka CLIP routing	Denni limit provolaných minut (1-1440,0=vypnuto):	10		

3. Seznam prefixů



- Nyní je nutné nastavit dva prefix listy (seznamy). První "seznam" bude pro OPerátora 1 a druhý bude analogicky pro Operátora 2.
  - a. Nasťavíme normalizaci volaného čísla v "Tabulce nahrazených prefixů" (číslo před lomítkem je nahrazeno číslem za lomítkem. Pokud před lomítkem není číslo, pak je prázdný znak nahrazen číslem za lomítkem). Zároveň musíme vyplnit "Tabulku prefixů" pro Operáto ra 1. Protože všechna čísla mají délku devíti číslic, není nutno specifikovat toto číslo pro každý prefix zvlášť můžeme využít parametr "Defaultní počet číslic volby". Pokud má být volané číslo směrováno podle tohoto seznamu, musí dojít ke shodě ve všech zmíněných parametrech, tj. v tabulce nahrazených prefixů, tabulce prefixů a defaultním počtu číslic.



b. V tomto kroku uděláme v podstatě to stejné jako v kroku předešlém, ale s tím rozdílem, že nyní budeme nastavovat "Seznam 2". Nastavíme tedy opět normalizaci volaného čísla v "Tabulce nahrazených prefixů" a zároveň vyplníme "Tabulku prefixů" pro Operátora 2. Protože všechna čísla mají opět délku devíti číslic, není nutno specifikovat toto číslo pro každý prefix zvlášť.





- 4. LCR tabulka
  - Musíme nastavit řádky v LCR tabulce, kde spojíme GSM odchozí skupinu s prefix seznamem. Klikneme na tlačítko "Přidat" (případně "Změnit" u prvního řádku v LCR tabulce), čímž přidáme první řádek LCR tabulky a můžeme ho nastavit pro Operátora 1:





 Opět klikneme na tlačítko "Přidat", čímž přidáme druhý řádek do LCR tabulky a nastavíme ho pro Operátora 2 - situace je znázorněna na následujícím obrázku:

LCR ta	bulka							
Seznam prefixů	Časové omezení	Použití o víkendu	Max. dálka hovoru	Skupiny	Tarify	ITD	Přidat	Smazat vš
1/	0:00/24:00	Použít stejně jako v týdnu	Off	1	0	Ne	Změnit	Odebrat
2/	0:00/24:00	Použít stejně jako v týdnu	Off	2	0	Ne	Změnit	Odebrat

#### Jak nastavit připojení pro opačnou stranu (PBX)

- Pro nastavení "trunku" (spojení) mezi 2N<sup>®</sup> VoiceBlue MAX a Vaší ústřednou (PBX) musíte vyplnit SIP proxy (GSM → IP) pro příchozí hovory z GSM sítě. SIP proxy (IP → GSM) je navrženo pro zabezpečení a omezení komunikace jen na Vaši PBX. Můžete specifikovat IP adresu a port, ze kterého budou SIP pakety akceptovány a směrovány do GSM sítě.
- V případě, že necháte v poli SIP proxy (IP → GSM) vyplněno 0.0.0.0, bude brána přijímat veškeré požadavky na hovor!!! POZOR: může vést ke zneužití zařízení neautorizovanou osobou !!!



<b>SN</b>				L Br	ána
TELECOMMUNICATIONS	E	Brána   Zprávy	Monitoring	Nástroje   M	anagement
Ovládání zařízení	Priorita 2:	G.711	a (8) 💌		-
Konfigurace zařízení	Priorita 3:	G.729	(18) 💌		
Systémové parametry     VoIP parametry	IP adresy				
<ul> <li>Analogove statni linky</li> <li>Módy portů</li> </ul>	SIP proxy (IP->GSM):	192.16	8.50.139 : 5	060 Výcho:	zí port
<ul> <li>GSM základní</li> </ul>	- alternativní 1:	0.0.0.0			
parametry	- alternativní 2:	0.0.0.0			
Přiřazení do GSM	- alternativní 3:	0.0.0.0			
skupin CSM odobozí okuzinu	- alternativní 4:	0.0.0.0			
<ul> <li>GSW odchozi skupiny</li> <li>GSM příchozí skupiny</li> </ul>	- alternativní 5:	0.0.0.0			
<ul> <li>GSW prichozi skupiny</li> <li>Seznam prefivů</li> </ul>	- alternativní 6:	0.0.0.0			
I CR tabulka	- alternativní 7:	0.0.0.0			
Tabulka CLIP routing	- alternativní 8:	0.0.0.0			
Mobility Extension	SIP proxy (GSM->IP):	192.16	8.50.139 : 5	060 Výcho:	zí port
Ethernet parametry	SIP registrar:	0.0.0.0	: 5	060 Výcho:	zí port
Nastavení přístupu	NAT firewall:	0.0.0.0			
Konfigurace web	STUN server:	0.0.0.0	: 3	478 Výcho:	zí port
rozhraní	Doba mezi STUN požadavky (60-6553, 0=off)	[s]: 600			
<ul> <li>Nastavení detailů trasování</li> </ul>	Tóny generované do VolP				
	Vyzváněcí tón do VolP:	Přepo	oslatz GSM ▼		-
Logout ()					

#### Příchozí hovory

 Pro příchozí hovory lze určit až čtyři skupiny s různým nastavením a přiřazením GSM modulů. Nastavení je téměř identické s nastavením pro odchozí hovory.

Přiřazení do GSM skupin				
Modul:	Odchozí:		Příchozí:	
0. modul	1. Skupina		1. Skupina 💌	
1. modul	1. Skupina	•	1. Skupina 💌	
2. modul	2. Skupina		2. Skupina 💌	
3. modul	2. Skupina	•	2. Skupina 💌	

 V "GSM příchozích skupinách" lze nastavit vlastnosti pro každou GSM skupinu zvlášť. Je zde k dispozici několik módů, kterými specifikujete, co s příchozím hovorem udělat:- zda odmítnout, ignorovat, přijmout nebo nastavit jako CallBack.





 V případě přijetí hovoru můžete vymezit seznam volaných čísel, která budou automaticky vytočena po vypršení času pro zadání DTMF (tj., pokud uživatel na mobilu nestiskne žádné tlačítko). Na obrázku výše je vidět nastavená prodleva pro DTMF 10 s a po tomto čase bude hovor směrován na stanici 100, která je připojená k Vaší PBX (za předpokladu, že jste nastavili SIP proxy (GSM → IP) v parametrech VoIP). Pokud nechcete volajícímu umožnit volbu pobočky pomocí DTMF, lze nastavit okamžité propojení s předdefinovanou stanicí hodnotou 0 v políčku "Prodleva pro příjem DTMF číslic".

Ovladani zařízení	Ostatní nastavení	
Konfigurace zařízení	Ostauli hastavelli	
Systémové parametry	Doba platnosti záznamu v CLIP routovací tabulce [hodin]:	Vypnout Všechny skupiny)
VoIP parametry	Zapisovat pouze nespoiené hovory:	Všechny skupiny)
Analogové státní linky	Vymazat záznam po úspěšném hovoru:	(Všechny skupiny)
Módy portů	Vynechat DTME provolbu pro čísla v CLIP Routovací tabulce:	(Všechny skupiny)
<ul> <li>GSM základní parametry</li> </ul>	Nepoužívat Seznam volaných čísel v případě odmítnutí volání na definované číslo:	■ (Všechny skupiny) ■ (Všechny skupiny)
<ul> <li>Přiřazení do GSM skupin</li> </ul>	Automaticky ukončit hovor při požadavku zpětného volání:	📕 (Všechny skupiny)
GSM odchozí skupiny	Seznam volaných čísel	
GSM příchozí skupiny	ocznam volanych cisci	
<ul> <li>Seznam prefixů</li> </ul>		Dovolaná jsou pouze znaky 0123456780*#+
LCR tabulka		
Tabulka CLIP routing		
Mobility Extension		
Ethernet parametry		E
<ul> <li>Nastavení přístupu</li> </ul>		Fildat
<ul> <li>Konfigurace web rozhraní</li> </ul>		Odebrat
<ul> <li>Nastavení detailů trasování</li> </ul>		Smazat vše
		<b>*</b>
Lodout ()		
rogout ()		



## SIM karty

- V sekci "Ovládání zařízení -> Ovládání modulů" můžete zjistit stav SIM karet. Doporučené hodnoty signálu zajišťující kvalitní průběh hovorů jsou mezi -65 až -85dBm.
- Přihlášená SIM karta je indikována zhasnutou LED diodou na 2N<sup>®</sup> VoiceBlueMAX

Ovládání zařízení	Ovládání modulů	
Firmware/Licence		
Datum/Čas		
<ul> <li>Hlasové zprávy</li> </ul>	Modul U	
Soubor LOG		
Záznamy o hovorech	Denote Zablelowet Billowet	
Statistiky	Reset Zablokovat Uspat	Vyphout Zaphout Odiogovat Philogovat
<ul> <li>Info o probíhajících hovorech</li> </ul>		
AutoCLIP routovací	Informace	Hodnota
tabulka	Stav vrstvy 2	IDLE
Stav modulů	Stay vietuv 3	NULL
Ovládání modulů		
Aktuální relace	Název sité	T-Mobile CZ
SIP registrace	ID sítě	23001
<ul> <li>Online report</li> </ul>	BTS sítě	1,000,17230,00705
Konfigurace zařízení	Signál	-89 dBm
	ID modulu	MC55i-W
	Firmware modulu	01.301
	IMEI modulu	356498040328789
	SIM karta 1	230014000525392

Další informace:

2N<sup>®</sup> VoiceBlue MAX (oficiální stránky 2N)