

Jak nahrát licence do 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower?

Pokud Vaše zařízení přestalo pracovat přibližně jeden měsíc od doby, kdy jste jej začali používat, může to být způsobeno vypršením 800 hodinové trial licence. Pro získání nové licence prosím kontaktujte svého dodavatele 2

 $N^{\textcircled{R}}$ zařízení. Při žádosti o nové licence budete požádáni o sériové číslo CPU a eCPU.

První věcí, kterou potřebujete vědět pro správné nahrání licence je, zda Vaše brána obsahuje staré nebo nové CPU. Toto můžete zjistit podle sériového čísla Vašeho CPU.

Staré CPU - sériové číslo začíná znaky M112-XXXXXXXXXXXX

Nové CPU - sériové číslo začíná znaky M202-XXXXXXXXXX

Jak zjistit sériové číslo starého a nové CPU můžete najít níže v sekcích "Kde mohu zjistit sériové číslo mého CPU a eCPU?"

Nové CPU

Pokud máte nové CPU, následujte kroky níže.

Kde mohu zjistit sériové číslo mého CPU a eCPU?

Sériové číslo CPU - toto číslo můžete zjistit na domovské stránce po zadání IP adresy CPU do webového prohlížeče a přihlášení k bráně.



SN		Gateway
TELECOMMUNICATIONS		Gateway SIM Client Messaging Utils Management
Gateway control Firmware/Licence	Firmware/Licence	·
 Date/Time Voice Messages 	Firmware	
 LOG file CDR file Statistics Current call info 	Firmware version: Bootware version: Firmware version of VoIP board:	1.13.0.15.0 1.20 4.2.1.0
 AutoCLIP routing table Boards status 	Ethernet	
 Modules status Module control Connection state 	MAC address: MAC address of VoIP board:	7C-1E-B3-00-8E-14 7C-1E-B3-00-80-ED
 SIP registration ISDN lines 	Information for gateway lie	cence
Online report	Serial number:	M202-5005610098
Gateway configuration	Active: Gateway limitation: Licence status:	DSS1 MONI G729 SIP TUN ME8 SMSU50 SMSS SMSE SMSW 1625 hours (no limit) Unlocked
	Networks:	(all)
Logout ()		

Sériové číslo eCPU - toto číslo můžete zjistit na domovské stránce po otevření webového konfiguračního nástroje. Na obrázku níže je zvýrazněno červeně. Pokud parametr "Basic CPU" zobrazuje N/A, znamená to, že Vaše eCPU licence již vypršela.





Jak mohu nahrát licence do brány?

Po požádání o licence byste měli obdržet jeden licenční klíč nebo licenční soubor pro CPU (od FW 1.12.0) a jeden licenční soubor pro eCPU.

Licenční klíč nebo soubor (pro klíč například "BFE5A17AAF0000" a pro soubor "GW_licence.key") - toto je licence pro CPU. Pro nahrání této licence otevřete webový konfigurátor CPU a jděte do sekce Management -> Licence key . Zde v parametru "Licence type" vyberte možnost License key file nebo Licence key string podle toho, v jaké formě jste licenční klíč obdrželi. Až vložíte licenci, tak by ji brána měla akceptovat a začít znovu fungovat.



ELECOMMUNICATIONS		Gateway SIM Client Messaging Utils Management
Firmware update	Licence key	
Licence key	Information for gateway lice	ence
Configuration download	Serial number: Active:	M202-5005610098 DSS1 MONI G729 SIP TUN ME8 SMSU50 SMSS SMSE SMSW
Configuration upload	Gateway limitation:	1625 hours (no limit)
Configuration reset	Licence status: Networks:	(ali)
Documentation	Gateway licence change	
		Warnino: Il will cause oaleway restarti
	Licence type:	Licence key file
	Select new licence key file.	Licence key string
	Vybrat soubor	
Logout ()		\checkmark

Licenční soubor (například: "08-1857-0002.key") - toto je licence pro eCPU. Pro nahrání této licence jděte do webového konfiguračního menu a v sekci Management -> License nahrajte licenční soubor do brány. Poté byste měli vidět, že Vaše licence je opět aktivní.







Messaging | Monitoring | PRI Gateway | Call Simulator | Management

		Licence			
About	Statiatio	Company	2N Telekom	nunikace	
About	Statistic	E-mail	rubas@2n.o	cz	
	CPU	Users	20 (used 12	2)	
	0000	Expires (hours)	Never (280)		
Network	Gateway CPU	Licenced CPUs	09-0460-00	04 / M202-5005610097	
		Times			
Licence	Firmware	Process uptime		00-05-01	
200	\bigcirc	Suctor time		05/21/2012 00-00-51	
	\bigcirc	system time		05/31/2013 00:09:51	
User accounts	Time	System status			
		Messaging:			deactivate
		SNMP:			<u>activate</u>
LOGs	CDR	Call simulator:			<u>activate</u>
		CDR downloader:			<u>activate</u>
-OE		StarGate:			
Configuration					
баскир	Restart				
Home 🟠					

Poslední věc, kterou musíte udělat pro správnou funkčnost brány, je zadání aktuální IP adresy CPU ve webovém konfiguračním nástroji. Přejděte tedy do záložky Management -> Gateway CPU a zadejte zde aktuální IP adresu CPU a přihlašovací údaje.







Messaging | Monitoring | PRI Gateway | Call Simulator | Management

		Licence		
	(and	Company	2N Telekomunikace	
About	Statistic	E-mail	rubas@2n.cz	
	CPU	Users	20 (used 12)	
		Expires (hours)	Never (280)	
Network	Gateway CPU	Licenced CPUs	09-0460-0004 / M202-50056100	97
			05 0400 00047 10202 50050 100	
		Times		
Liconco	Eirmuara	nmes		
		Process uptime	00:05:01	
	\bigcirc	System time	05/31/2013 00:09:51	
User accounts	Time	System status		
		Messaging:		deactivate
		SNMP:		<u>activate</u>
LOGs	CDR	Call simulator:		<u>activate</u>
- Market		CDR downloader:		activate
₹Q		StarGate:		
Configuration				
backup	Restart			
Home 1				

Staré CPU

Pokud máte staré CPU, následujte kroky níže.

Kde mohu zjistit sériové číslo mého CPU a eCPU?

Sériové číslo CPU - toto číslo můžete zjistit po připojení k bráně pomocí PRI konfiguračního programu. Po načtení všech dat z brány se sériové číslo zobrazí na spodní liště konfiguračního programu (obrázek níže).



📜 PRI konfigurační program C:\Users\Cernocky\Desktop\backup.ini							
<u>S</u> oubor <u>B</u> rána O <u>v</u> ládání brány <u>N</u> astavení Nápověda							
Tématický rejstřík Abecední rejstřík	Firmware/Licence						
Ovládání brány → → Přihlašovací údaje	Firmware						
Datum/Čas Firmware/Licence	Verze firmware :						
Tracing Terminál	Verze bootware :						
	Soubor s firmware :						
Statistiky → Hláska	Aktualizace firmware Aktualizace firmware přes COM přes Ethernet tenké VoIP karty						
Diagnostika Diagnosti	Informace o uzamčení brány						
Stav připojení	Aktivní? DSS1 SIP TUN						
Testovací hovory	Omezení brány : No limit Nahrát z brány						
Ukázat tabulku AutoCLIP rou	Status zamčení : Unlimited						
Restart	Sítě : All						
	Odemčení brány						
	Licence pro odemknutí brány : BFE5A17AAF0000 Odemknout bránu						
Rack : [192.168.50.23] Spojeno	Ateus(R) - StarGate M112-2000710003, Limit : Bez limitu, Protokoly : DSS1 SIP TUN , Sítě : Všechny, CPU1	12, //					

Sériové číslo eCPU - toto číslo můžete zjistit na domovské stránce po otevření webového konfiguračního nástroje. Na obrázku níže je zvýrazněno červeně. Pokud parametr "Basic CPU" zobrazuje N/A, znamená to, že Vaše eCPU licence již vypršela.

200 TELECOMMUNICATIONS				
Messaging	Messaging	Monitoring	PRI Gateway	
Monitoring				
PRI Gateway				
SIM Client				
Call Simulator		88		
Management	SIM			
	SIM Client	Call Simulator	Management	
	System information	2N TELEKOMUNIKACE	a.s.	
	Version	1.3.0.5.0		
	SN eCPU	08-1857-0002		
	Basic CPU	N/A		\square
	SD memory card	not inserted		
				logout
Logout ()				



Jak mohu licence do brány nahrát?

Po požádání o licence byste měli obdržet jeden licenční klíč a jeden licenční soubor.

Licenční klíč (například: "BFE5A17AAF0000") - toto je licence pro CPU. Pro nahrání této licence otevřete PRI konfigurační program a připojte se k bráně. Poté jděte do záložky Ovládání brány -> Firmware/Licence a do políčka "Licence pro odemknutí brány" vložte licenční klíč. Po stisku tlačítka "Odemknout bránu" by měla brána licenci akceptovat a začít znovu fungovat.

🗋 PRI konfigurační program C:\Users\Cernocky\Desktop\backup.ini						
<u>S</u> oubor <u>B</u> rána O <u>v</u> ládání brány <u>N</u> astavení Nápověda						
🖻 🖬 🔍 🗶 🚛 🕒 🕨						
Tématický rejstřík Abecední rejstřík	Firmware/Licence					
Ovládání brány Přihlašovací údaje	Firmware					
Datum/Čas	Verze firmware :					
	Verze bootware :					
LOG soubor	Soubor s firmware :					
∑ Statistiky ∑ Hláska ∑ Diagnostika	Aktualizace firmware přes COM přes Ethernet Aktualizace firmware tenké VoIP karty					
	Informace o uzamčení brány					
Stav připojení 	Aktivní? DSS1 SIP TUN					
	Omezení brány : No limit Nahrát z brány					
Ukázat tabulku AutoCLIP rou	Status zamčení : Unlimited					
Restart	Sítě : All					
	-Odemčení brány					
	Licence pro odemknutí brány : BFE5A17AAF0000 Odemknout bránu					
III						
Rack : [192.168.50.23] Spojeno	Ateus(R) - StarGate M112-2000710003, Limit : Bez limitu, Protokoly : DSS1 SIP TUN , Sítě : Všechny, CPU112, 🦷					

Licenční soubor (například: "08-1857-0002.key") - toto je licence pro eCPU. Pro nahrání této licence jděte do webového konfiguračního menu a v sekci Management -> License nahrajte licenční soubor do brány. Poté byste měli vidět, že Vaše licence je opět aktivní.





Poslední věc, kterou musíte udělat pro správnou funkčnost brány, je zadání aktuální IP adresy CPU ve webovém konfiguračním nástroji. Přejděte tedy do záložky Management -> Gateway CPU a zadejte zde aktuální IP adresu CPU a přihlašovací údaje.







Messaging | Monitoring | PRI Gateway | SIM Client | Call Simulator | Management

		Licence			
Abaut	Charlinkin	Company	SG team		
About	Statistic	E-mail	@		
	CPU	Users	50 (used 1	8)	
		Expires (hours)	Never (101)	
Network	Gateway CPU		08 1857 00	/ 002 / M112 200071000	3
		Licenceu Cros	00-1007-00	JUZ / WITTZ-20007 1000	5
		Times			
Licence	Firmware	Process uptime		00:13:29	
	(\checkmark)	System time		01/01/1970 01:14:12	
in the second					
User accounts	Time	System status			
		Messaging:			deactivate
		SNMP:			<u>deactivate</u>
LOGs	CDR	SIM Client:			deactivate
		Call simulator:			<u>activate</u>
-O2		CDR downloader:			<u>activate</u>
Configuration		StarGate:			
backup	Restart				
Home 1					

Nyní je Vaše brána opět plně funkční a připravena k použití.

Další informace:

- 2N[®] StarGate VoIP (oficiální stránky 2N)
- 2N[®] BlueTower VoIP (oficiální stránky 2N)