

2N[®] VoiceBlue Next



2N[®] VoiceBlue Next & Alcatel OXO

Propojení pomocí SIP trunku

Quick guide

Version 1.00

www.2n.cz

2N® VoiceBlue Next má tyto parametry:

- IP adresa 192.168.92.200
- Příchozí port: 5060
- Firmware verze: 01.00.03i10

Alcatel OXO parametry:

- IP adresa 192.168.92.246
- Příchozí port: 5060
- verze firmwaru 7.7.1

SIP TRUNK PROPOJENÍ

 Pro nastavení trunku mezi VoiceBlue Next a Vaším PBX musíte nakonfigurovat SIP proxy (GSM →IP) pro příchozí GSM hovory. SIP proxy (IP →GSM) je navrženo pro zabezpečenou komunikaci pouze pro přenos z Vašeho PBX. Můžete zadat IP adresu a port, odkud budou příjmány SIP pakety

V případě, že zanecháte 0.0.0.0, budou očekávány pakety ze všech IP adres.



2) Konfigurace LCR tabulky ("Least Cost Routing")

GSM operátor má např. v naší zemi prefix 6 a 7 s devíti místným číslem. Nastavení je následující.

2N TELECOMMUNICATIONS		Gateway Update Restart
Gateway control	Prefixes	
Sateway configuration		
System parameters	GSM prefix lists	
VolP parameters	Dysfuliat 1 Destuliat 2 Destuliat 2 Destuliat 2	liet 4 Destruitet 5 Destruitet 6 Destruitet 7 Destruitet 0
GSM basic parameters	Prenxiist i Prenxiist 2 Prenxiist 5 Prenx	list 4 Prelixiist 5 Prelixiist 6 Prelixiist 6
 GSM groups assignment 	Basic settings	9ti místné tel.č.
GSM outgoing groups	GSM network ID:	(vcetne prefixu!)
GSM incoming groups	Default count of digits:	9
Prefixes		
LCR table	Table of replaced prefixes	Table of accepted prefive Prefixy začínající 6
CLIP Routing table	Only 0423456700*#+ characters are allowed	Ontv 0123156790***+ charact 27
Mobility Extension		G
Ethernet configuration	Profix:	7 Profix
Login configuration	Preix.	Fienx.
Web configuration	Replace with:	[Digits count]:
Report configuration		
Configuration backup	Add Remove Remove all	Add Remove Remove all
adout ()		

3) Pro zadané prefixy musíte vytvořit LCR tabulku a pravidla. GSM skupiny (*Groups*) značí, která odchozí skupina bude použita. V GSM skupinách pak můžete definovat, která SIM karta bude použita pro odchozí hovory.

TELECOMMUNICATIONS					Gate	way Up	date Restart
Sateway control	LCR ta	hle					
Gateway configuration	Londa						
• System parameters	Prefix list	Time limitation	Weekend usage	Max. length of call	Groups	Add	Remove all
VolP parameters	1/	0:00/24:00	Use as in week	Off	1	Edit	Remove
GSM basic parameters	2/	0:00/24:00	Use as in week	Off	2	Edit	Remove
GSM groups assignment		in de				li.	
GSM outgoing groups							
GSM incoming groups							
Prefixes							
LCR table							
CLIP Routing table							
Mobility Extension							
Ethernet configuration							
Login configuration							
Web configuration							
Report configuration							
configuration backup							



4) Konfigurace odchozích GSM skupin:

Je možno nastavit různá nastavení pro každou GSM skupinu zvlášť (CLIR, volné minuty, virtuální vyzvánění, roaming, a jiné).



5) Příchozí hovory

Pro příchozí hovory můžete nastavit dvě skupiny, s různým nastavením a přiřadit je k jednotlivým GSM modulům. Nastavení je obdobné jako pro odchozí GSM hovory.

GSM groups assignment								
Module:	Outgoing:		Incoming:					
0. module	1. Group	•	1. Group	-				
1. module	2. Group	•	1. Group	•				

V příchozích GSM skupinách můžete nastavit různá nastavení pro příchozí hovory. Na výběr jsou: odmítnutí, ignorování, příjem hovorů nebo funkce Zpětné volání (*"CallBack"*).



Lze definovat seznam volaných čísel, která budou automaticky vytočena, pokud během času (definovaného) pro vytočení DTMF kódu uživatel nezadá volané číslo. Z konfigurace lze vidět nastavení 10. sekund pro zadání DTMF, po uplynutí této doby, pokud uživatel nezadá volanou stanici, budou hovory automaticky směrovány na stanici 101 vaší PBX (pokud je nastaveno SIP proxy (GSM→IP) ve VoIP parametrech).



ALCATEL OXO verze 7.7.1

Nastavte počet VoIP kanálů pro VoIP linku do brány 2N ® VoiceBlue Next

oIP: Parameters	
General Gateway DSP	DHCP Fax SIP
Number of VolP-Trunk Channe	els 4
Number of VolP-Subscriber Ch	nannels 4
IP Quality of Service	00000000 DIFFSERV_PHB_BE
VoIP Protocol	SIP

Vyberte Trunk group a zaškrtněte Public trunk. Poté jděte do Link Category nastavení

					¥oIP-Trunk				×
					Phy. Add. 95-001-01	Type VolP	Identifier	VolP-Trunk Ch.	Speed Dial Call-Dist
List of Accesse	s			×	- Metering Co	ounters			Link-Cat
Phy. Add.	C Acc. Type	Identifier	No of Chan.	Delete	Meter part.	0	Rese	et	
01-009-01 01-010-01 01-011-01 01-012-01 95-001-01	TO TO TO VoIP	N001 N002 N003 N004 ∀001	2 2 2 4	Details	Meter total	0 Service (logica runk LIP/COLP No	al) umber		
Return					ОК	Canc	el		

V Link Category menu nastavte všechny důležité parametry.

Phy. Add. 95-001-01	Type VolP		Identifier V001	
Traffic Shari	ng	Barring	- Voice	⊢ Non V. ¬
Mode	LC No	Mode	VLC	NLC
Norm.	1	Norm.	7	7
Rest.	1	Rest.	1	1

Přiřaďte Trunk Groups

					Trunk Gro	ups : Detail	5		
					Index 1	No.	Type Cyclic	Name]
ist of Trur	G No.	C Turne	-	C Name	Phy. Ad	d. Acc	. Type Identifie	r No of Chan. 4	Add
1			-		95-001-	D1 Volf	P ∨001	4	Delete
1	1	Cuolio	-						Modify
2	500 501	Cyclic							Up
4	502	Cyclic							Down
5 6	503 504	Cyclic							Link-Cat.
7 3	505 506	Cyclic Cyclic							
á	507	Cyclic							
10	508	Cyclic							
11	509	Cuelie			-				

Nastavte číslovací tabulku (Numbering plans table). Pro základní nastavení vyberte ASR

unction	Start	End	Base	NMT	Priv Fax	Add
Main Trunk Group 🗾 🗾	0	0	ARS	Drop 💌	No 💌	Delete
Protect Communication	*84	*84		Drop	No	
Lock/Unlock	×85	*85		Drop	No	Modify
Programming Mode	*87	*87		Drop	No	
Account Lode New	.33			Drop	INO	Up
Main Trunk Group	0	0	ARS	Drop	No	
Subscriber	110	133	110	Diop	NO	Down
Subscriber	200	299	200	Drop	NO	1
Subscriber	300	333	300	Drop	NO	
Secondary Frunk Group	540	D34 ECE	E40	Drop	NO	
ACD Profin	040	000	040	Drop	No	
	00	01	ő	Drop	No T	

Zaškrtněte Public numbering plan pro příchozí hovory.

V Trunk Groups List přiřaďte List ID s Index v menu Numbering → Automatic Routing Selection → Trunk Groups List

UOMNIPCX Office Management Console - [[atabase: Cu	istomer ID: test]			
<u>File Comm View Options ?</u>					
] 🗅 💕 🖬 🖀 🖆 🛛 🎒 🛛 😵					
ОМС	Trunk Groups Lis	ts			
🚚 омс 🔺	List ID	Index	No. Char	Pro Access Auth.Code	ID Tone/Pause
🥮 Tools	1	1	G	None None	None
🖻 🔄 test					
🚍 🛄 Numbering					
- Installation Numbers					
- 📰 Default Configuration					
DDI Number Modification Table					
- Splitting Table					
End of Dialing Table					
Automatic Routing Selection					
Automatic Routing: Prefixes					
Gateway Parameters					
SIP Public Numbering					
Hours					
- 🔤 Day Groups					

Nastavte IP adresu 2N[®] VoiceBlue Next, kodeky, bandwidth (propustnost) a GW keepalive timeout (čas pro posílání udržovacích pakety) pro VoIP linku v menu **Numbering** \rightarrow **Automatic Routing** Selection \rightarrow Automatic Routing: Prefixes



2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Praha 4 tel.: 261 301 111, fax: 261 301 999, e-mail: sales@2n.cz www.2n.cz