

Základní konfigurace - 2N® SmartCom/2N® SmartCom PRO

- 1. V prvním kroku doporučujeme pročtení manuálu, který naleznete na webových stránkách 2N Telekomunikace http://www.2n.cz/cz/produkty/m2m/smartcom/ke-stazeni/
- Dále zde naleznete: leták, prezentaci, potřebný software a firmware. Ze software si nainstalujte 2N[®] Smar tCom (dále jen SmC) konfigurační program.
- Pro připojení k PC použijte kabel, který je přibalen (verze 410100W a 410101W) nebo ověřte, že kabel RS232 9 samice/RS232 9 samice, který používáte, je křížený!!!



- 4. Po připojení k PC zjistěte ve správci zařízení, na kterém COM portu je Váš SmC umístěn.
- Spustte si 2N SmC Konfigurační program. V nastavení komunikace si zvolíte příslušný COM port, na kterém máte Váš SmC umístěn.
 Dále nastavte následující:

115200
8
1
žádná
žádná

Heslo pro sériový port není defaultně žádné!!! Pokud byste chtěli Váš 2N SmC zabezpečit proti přístupu neoprávněnou osobou, postupujte dle FAQ "Jak zabránit neoprávněné konfiguraci 2N[®] SmartCom".

Potvrďte OK.



🔀 2N SmartCom config	guration pro	ogram			
File Options Help					
Serial port COM2	- Com	munication settings 🍕	Load configuration 📫		
State					
Local IP address:		Signal level:	Operator:		
Serial number:		Firmware vers	ion: SIM.number:		
GSM module specification :		Communication settin	ngs		
		Serial port settings			
Parameters		Port:	COM2	✓	
General RS.222 RS.495	5/Mibus Dua	Speed [bd/s]:	115200	~	
Mode:	Top client	Data bits:	8	~	
GPRS APN:		Stop bits:	1	~	
GPRS user:		Parity:	None	~	
GPRS password:		Flow control:	None	~	
Server IP address:		Pressuerd actings for acr	ial port		
Server port:	1560	r assword settings for set			
PIN:		Password			
Password:					
Autoanswer RING count	255		ОК	Cancel	
	l				
				Save	Save and restart
		-1			

Serial COM2 : 115200 Bd/s - Disconnected

 Načíst konfiguraci - načtou se základní údaje o SmC a SIM kartě do něj vložené (Lokální IP adresa, Síla signálu, Operátor, Sériové číslo, Verze firmware, SIM number, Popis GSM modulu). Dále pokračujte v konfiguraci:

Mód:	TCP klient (s využitím 2N SmartCom serveru)/ Samostatný (bez využití 2N
SmartCom serveru).	
GPRS APN:	Zadejte APN (access point network) přidělenou operátorem.
IP adresa serveru:	Zadejte IP adresu SmC serveru, na který chcete SmC přihlásit.
Port serveru:	Zadejte port SmC serveru.
PIN:	Zadejte PIN SIM karty.
Heslo:	Pro přihlášení k SmC serveru.



🔀 2N SmartCom config	guration program					D
File Options Help						
Serial port COM2	Communication s	ettings 🍓 L	oad configuration ⇒			
State						
Local IP address:	62.141.23.238	Signal level:	-65dBm (STRONG)	Operator:	T-Mobile CZ	
Serial number:	50-0369-0073	Firmware versio	n: 1.3.0.3.1	SIM number:	8942001051038004567	
GSM module specification : WISM0228 WAVECOM MODEM L23_00gg.WISM0228 SYS Parameters	cs62162 p10 110411					
General RS-232 RS-48	5/M-bus Own AT commar	nds				
Mode:	Tcp client	~				
GPRS APN:	internet.t-mobile.cz					
GPRS user:						
GPRS password:						
Server IP address:	90.182.112.50					
Server port:	1560	*				
PIN:						
Password:	Michal					
Autoanswer RING count	5	● 0=(off			
				S	ave Save and	d restart

7. Nové nastavení uložte pomocí tlačítka "Uložit a restartovat".

Další informace:

2N[®] SmartCom (oficiální stránky 2N) 2N[®] SmartCom PRO (oficiální stránky 2N)