





Aktualizace firmwaru

Quick guide

Version 1.00

www.2n.cz

Pokud aktualizujeme verzi firmwaru v Netstaru, musíme vždy jít přes poslední verzi dané řady. Přehled řad vydaných firmwarů si můžete prohlédnout v tabulce níže.

Řada	Poslední verze		
2.1.x	2.1.0.44.8		
2.2.x	2.2.7		
2.3.x	2.3.3		
2.4.x	2.4.4		
2.5.x	2.5.10		
2.6.x	2.6.4		
3.0.x	3.0.11 -> 3.0.15 *		
3.1.x	3.1.4		

* U řady 3.0.x je nutné nejdříve povýšit na verzi 3.0.11 a až poté na 3.0.15

Příklad:

V Netstaru máte verzi firmwaru 2.6.2 a chcete provést aktualizaci na verzi 3.1.4.

Postup aktualizace:

- Aktualizujte fw na verzi 2.6.4. Aktualizujte progres tóny a služby. Smažte a uveďte do defaultní konfigurace router SERVICES.
- Aktualizujte fw na verzi 3.0.11. Aktualizujte progres tóny a služby. Smažte a uveďte do defaultní konfigurace router SERVICES.
- Aktualizujte fw na verzi 3.0.15. Aktualizujte progres tóny a služby. Smažte a uveďte do defaultní konfigurace router SERVICES.
- Aktualizujte fw na verzi 3.1.4. Aktualizujte progres tóny a služby. Smažte a uveďte do defaultní konfigurace router SERVICES.

Aktualizace krok za krokem

- 1) Přejděte na <u>www.2n.cz</u> a v sekci věnované ústředně 2N NetStar si stáhněte nejnovější firmware.
- 2) Spusťte stažený soubor "setup+firmware x.x.x" a projděte celou instalací.

🕐 Průvodce instalací - 2N NetStar Admin Tool 3.1.0	×					
Instalace je připravena Průvodce instalací je nyní připraven nainstalovat produkt 2N NetStar Admin Tool 3. 1.0 na Váš počítač.	3					
Pokračujte v instalaci klepnutím na tlačítko Instalovat. Přejete-li si změnit některá nastavení instalace, klepněte na tlačítko Zpět.						
Cilové umístění: C:\Program Files\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetStar\NetStar Admin Tool 3.1.0						
Složka v nabídce Start: 2N TELEKOMUNIKACE\2N NetStar\NetStar Admin Tool 3.1.0						
Další zástupci: Vytvořit zástupce na ploše						
< <u>Z</u> pět Instalovat Storno						

3) Na konci instalace se vám zobrazí okno s cestou, na které můžete nalézt nový firmware – **poznamenejte si tuto cestu!**



4) Potvrďte dokončení instalace.



- 5) Připojte se **pomocí starého konfiguračního nástroje** k ústředně.
- 6) Klikněte na záložku Ústředna -> Upgrade.



- Zadejte cestu k firmwaru, kterou jste si poznamenali výše (Default path is: C:\Program Files\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetStar\NetStar Admin Tool x.x.x\Fw\x.x.x).
- 8) Klikněte na "Upload" a potvrďte restart ústředny.
- 9) Po úspěšné aktualizaci spusťte **novou** verzi konfiguračního nástroje a připojte se k ústředně (IP adresa i nastavení zůstaly nezměněny).

10) Přejděte do záložky *Globální data -> Progres tóny* a vyberte z menu položku "Obnov defaultní progresy".



11) Ve stejné záložce aktualizujte také služby.



12) Jako poslední krok celé aktualizace, obnovte router SERVICES. Provedete to v záložce Routování -> Routery, kde nejdříve smažete obsah routeru SERVICES a následným kliknutím pravého tlačítka myši vyvoláte menu, ze kterého vyberete položku "Aktualizovat router". V posledním kroku pak nastavíte parametr Dle na "Služeb" a potvrdíte tlačítkem OK.

⊟⁄⊒ Hardware È Základn í	AUTHORIZE_NA+SK+GSM A	Název		SERVICES, Id:26	;	
Desky Synchronizace ISDN Seznam detek, desek a fy;		Тур		Volané číslo		-
terning erenaseče terning SIM	COMMON router_NA COMMON router_NA+GSM	Prefix	Cifer za	Odstraň zpředu	Přidej do	předu O
tan an a		*21	0	3		0
	DEFAULT router_EM	*22	0	3		0
Komplexní routery		#20	0	3		0
		#21 #22	0	3		0
Autoclip routery	DEFAULT router_WO Die prenasece	#23	Přidat		Ins	0
⊞⊶ Ozivatele ⊞⊶ 🛅 Účtování a tarify		##	Přidat kopii řá	ακu dku do jiného route	ru 🕨	0
		#*	Vložit před vył	braný	İ	0
		*# <	Vložit za vybra Odebrat	iný	Del	0
			Odebrat vše			
	SMS IN SMS OUT	Тур	Najít		F3	
	SMS SERVICES		Najit dalši	,	F5	



Aktualizovat router		×
Dle	Služeb	•
Druh stanice	Všechny	•
ОК		Zrušit