

## SMS CallBack – Jak jej nastavit na 2N® NetStar

1) Vytvořte externí stanici (mobility extension) a zaškrtněte volbu Povolen Objekt CallBack:

Menu Uživatelé, uživatelé a skupiny pro příslušnou ME - Základní

Admin       Trace       Ústředna       Průvodci       Nápověda         Výsunout do okna       Výsunout do okna         V Hardvare       Přensleče       Simi         S SN       Star       100 (100)       Očjeki       Starice         S SN       Starice       Nápov       ME, M.2       Duh starice       Starice         Uživatelé á skupiny       Starice       Starice       Starice       Starice       Starice         Starice       Teleforni isznany       Uživate       Starice       S	Netstar Administrator 4.2.0.2.8-re	l Oct 10 2013 12:46:50			
Image: Series       Image: Series<	Admin Trace Ústředna Pro	ivodci Nápověda			
Hardware       Pereseice         Sit       100 0         Gobbini data       Merrodozstani         Digiti Martadek daporiveni i       Merrodozstani         Digiti Merrodozstani       Dubiti Merrodozstani         Digiti Merrodozstani       Merrodozstani         Digiti Merrodozstani       Dubiti Merrodozstani         Digiti Merrodozstani       Merrodozstani         Digiti Merrodozstani       Dubiti Merrodozstani         Digiti Merrodozstani       Dubiti Merrodozstani         Digiti Merrodozstani       Dubiti Astanice         Externi (Mability extension)       Cialo Collecti         Schéma       Telefonni čialo         Perfix       Perfix         Dubitanice       Externi (Mability extension)         Vizvalné či skupina       Vizvalné či skupina         Provolen Objeti CalBack       Provolen Objeti CalBack         Protokol       Termodi         Protokol       Termodi         Metrodi       Metrodi	2 🌬 🔊 🖻				Vysunout do okna
Zádadní (Matroati, Profe)	Hardware     Hardware     Prensieče     Facility     Aradování     Globání data     Provadel & skupiny     Hyvatel & skupiny     Dyvatel & skupiny     Dyvatel & starty	□       Test         □       100 (100)         □       □	Objekt Název Druh stanice Schéma <u>Telefonní</u> Prefix <u>–</u> Číslo/URI 73452334 Uživatel Typ Vyzváněcí skupina Aktivní Nezvoň při volání na uživatele Přeposilit zprávu Povolen Objekt CaliBack Přenašeč Protokol Terminál Aktivní Přejit na přenašeč Základní <u>Mastnesti</u> Profiy	Stanice ME, Id.2 Externí (Mobility extension) • číslo • Dofault • Default • V V V	

2) Vytvořte nový CallBack objekt pro SMS

Routování – Routovací objekty – Objekty CallBack – zaškrtnout SMS CallBack a vybrat Destinaci pro zvonění na uživatele



* Netstar Administrator 4.2.0.2.8-rel Oct 10 2013 12:46:50	) 🗙
Admin Trace Ústředna Průvodci Nápověda	
See See State Stat	do okna
Prevade         Statistication         Statistication         Prevade         Statistication         Statistion	
Amm   usauuse   iiiou   3 Off-line (listerina landa 1.10.2013 - landa (192.165.50.14.6992)	

3)Vytvořte nový Router: Typ - Dle textu pro SMS CallBack, Menu Routování, Routovací objekty

Autor Date I and I	Vetstar Administrator 4.2.0.2.8-rel Oct 10 2013 12:46:50	4 6				
Herdware He						Vysunout do okna
Podesy	⊕         Hardware           ⊕         Pfensäsöe           ⊕         SIX           ⊕         Globalni data           ⊕         COMMON router           ⊕         COMMON router	SSM Název SK+GSM Typ	DEFAULT router_ Typ volaného	NA, Id:18	komentář	
Complexin Taskey     Control Totakey	Externí routery		destinace	Destinace	Tón	Časová podmínka
Preprinze induety	Komplexní routery	IA Router		×	-	
Postovaci dojekty     Postovaci     Postovaci dojekty     Pos	Přep ínací routery @ COMMON router_N	IA+GSM				
Control C	Routovací objekty     COMMON router_N	IA+SK+GS Název	SMS CallBack	IZE_NA		
DEARVIE algebity     DEFAULT router_DA     DEFAULT router_LO	Svazky/ALD Skupiny COMMON router_V	10		IZE_NA		
	DISA/IVR objekty	Тур	Die textu	<ul> <li>IZE_NA</li> </ul>		
Vyzváhěcí škupny     Vyzváhěcí skupny     Wožny     Modemy     Možny	Kontaktní centra	0		I router_NA		·
dmin Database Trace   Trace   4 Off-line Ustredna Jarda 1.0.2013 - Jarda' (192.168.50.14:6992)	Moderny     M	A-GSM A-SK-GS D STN t t t t c COMMO	▼) Nrouter_NA ▼			v 5
4 Off-line Ústředna 'Jarda 1.10.2013 - Jarda' (192.168.50.14:6992)	Admin Database Trace					
	4 Off-line Ústředna 'Jarda_1.10.2013 - Jarda' (192.168.50.14:6	992)				

## 4) Nastavení Routeru SMS CallBack

Prefix musí obsahovat stejný text, jaký bude obsažen v SMS zprávě - v našem případě "cb"

V části Nahradit použijte šablonu %sm(2,0), kde "2" značí počet písmen, který bude odstraněn z SMS zprávy. Tzn. V případě zprávy ve tvaru cb123456789 bude vytáčeno číslo 123456789. Vyberte jako Typ destinace Objekt CallBack a jako destinaci SMS CallBack, což jsme vytvořili v bodu 3



* Netstar Administrator 4.2.0.2.8-rel Oct 10 2013 12:46:50							
Admin Trace Ústředna Prů	vodci Nápověda						
🛛 🕰 🕬 🖬 🔊 🕨						Vysunout do okna	
Hardware     Tensäeče     Tensäeče     St     Gobání data     Gobání data     Toktování     Routevý     Kompleoní routevy	OMUTHORIZE_NA     AUTHORIZE_NA     AUTHORIZE_NASK+GSM     OMUTHORIZE_WO     COMMON rouder_LM     COMMON rouder_LO     COMMON rouder_LOGSM     COMMON rouder_CASM     COMMON rouder_NA	Název Typ Prefix	Nahradit	SMS Call Back, Id:8 Die textu Typ destinace Obiekt CallBack	Zobrazt komentář      Destinace      SMS CallBack Test	Časová podmírka	
Prepinecirotey     Svady/ACD Skopiny     Svady/ACD Skopiny     Acd skopiny     DiSA/I/R objekty     DiSA/I/R	COMMON muter, NA-SKG:     COMMON muter, NA-SKG:     COMMON muter, NA-SKG:     COMMON muter, NA-SKG:     DEFAULT muter, VO     DEFAULT muter, LO     DEFAULT muter, LO     DEFAULT muter, NA-SKG:     DEFAULT	در ۲۶۳ Id	Zakázáno 			, ,	
Admin Database Trace	Admin Database Trace 4 Off-Line (Jstrefna Jarda 1 10 2013 - Jarda / (192 168 50 14:692)						
4   Uff-line Ustredna Jarda_1120_0013 - Jarda (192108-30145992)							

## 5) Nastavíme routování "Od portu":

Pro uživatele ME vybereme Vlastnosti – routování zpráv a v sekci Routování od portu vybereme Typ Router a Id SMS CallBack, který jsme vytvořili dříve.

Vetstar Administrator 42.0.2.8-rel Oct 10 2013 124650	×
Admin Trace Ústředna Průvodci Nápověda	
Vysunout d	o okna
Hordware     Privatače     Privatače     Station (data     Station (data     Station (data)     Postování     Station (data)     Postování     Prepinaci (data)     Postování     P	4.2
Admin   Ustabase   race   20 / OKE to 1   10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 /	
20 Out-uite Oxitenile Jana67404042 - Jana (15540040444325)	

6) Nastavení routování "Bez portu":

Pro vybraného ME uživatele vybereme v menu Vlastnosti – Routování – Bez portu jako typ destinace přenašeč a Id dle naší volby k uživateli.



Admin Tare Ustedni Provodi Napovida Name Ustedni Provodi Napovida Name Ustedni Cara Provodi Cara	Netstar Administrator 4.2.0.2.8-rel Oct 1	10 2013 12:46:50				
Image:	Admin Trace Ústředna Průvodci	i Nápověda				
Produze       Produce         Str       Str         Str       Str         Produce       Str         Str       Str         Produce       Str         Str       Str         Str<	🛛 🚨 🕪 🕬 🔜 🗄					Vysunout do okna
Admin [Database] [Trocs	Hardware Prensièce Sh Rotování Rotdey Rotování Rotely R	- Test G-	Do portu Typ destinace Id Od portu Normální Typ destinace Id Pro služby a zaholdovan Typ destinace Id Autoclip parametry pro volá Bez portu Typ destinace Id Základní Routování Route Nastavit defaultní vlastnost Základní Vastnosti Profily	Default	ní Sotphone SMS při neodpovídá Služby Rez	ervace užvate ( ) >
50 UTT-line UStregna Jarga 1.10./013 - Jarga (197.108.50.14:0997)	Admin Database Trace	Jarda' (192.168.50.14:6992)				

Další informace:

2N<sup>®</sup> NetStar IP (oficiální stránky 2N) 2N<sup>®</sup> NetStar (oficiální stránky 2N)

Manuály:

Podpora pro 2N<sup>®</sup> NetStar (wiki.2n.cz)