

## AoC - Jak nainstalovat tento program s 2N® NetStar

Pro instalaci programu AoC reader (soubor NsAocRSetup\_verze.exe) spusťte jeho Setup Wizard a nastavte parametry dle následujících kroků. Instalujte pouze kompatibilní verzi vzhledem k aktuální verzi firmwaru Vašeho Netstaru





enční smlouva			-
Dříve než budete pokračovat, informace.	řečtěte si prosím pozorr	ně následující důležité	Į
Přečtěte si prosím tuto licenční aby instalace mohla pokračova	smlouvu. Musite souhlas 	it s podmínkami této s	smlouvy,
Licenční smlouva na software 2N TELEKOMUNIKACE a.s.	listribuovaný firmou		A E
DULEŽITÉ!			
ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenčr TELEKOMUNIKACE a.s. (dále fyzickou nebo právnickou osob TELEKOMUNIKACE a.s. (dále j která je oprávněna distribuova nevýhradní licenční smlouvy.	í smlouva na software di en "licenční smlouva") je ou (dále jen "uživatel") a en "distributor"). Distribu t software, který je dist outo nevýhradní licenčn	istribuovaný firmou 2 smlouvou mezi Vámi a distributorem - firmo utor je jedinou osobo ribuován na základě ií smlouvou distributo	N - ou 2N ou, této r Ŧ
Souhlasím s podmínkami lice	nční smlouvy		
🔘 Nesouhlasím s podmínkami li	cenční smlouvy		
	< Zpět	t Další >	Stor
wodce instalací - 2N NetSta	< Zpět AOC Reader	t Další >	Stor
wodce instalací - 2N NetSta	< Zpět AOC Reader	t Další >	Stor
wodce instalací - 2N NetSta <b>obní informace</b> Kdo jste?	< Zpět	t Další >	Stor
vodce instalací - 2N NetStar obní informace Kdo jste? Prosím zadejte vaše jméno a s tlačítka Další.	AOC Reader	t Další >	Stor
vodce instalací - 2N NetStar obní informace Kdo jste? Prosím zadejte vaše jméno a s tlačítka Další. Jméno: 2N	AOC Reader	t Další >	Stor
vodce instalací - 2N NetStar obní informace Kdo jste? Prosím zadejte vaše jméno a s tlačítka Další. Jméno: 2N	< Zpět AOC Reader	t Další >	Stor
vodce instalací - 2N NetStar obní informace Kdo jste? Prosím zadejte vaše jméno a s tlačítka Další. Jméno: 2N Společnost:	AOC Reader	t Další >	Stor
vodce instalací - 2N NetStar obní informace Kdo jste? Prosím zadejte vaše jméno a s tlačítka Další. Jméno: 2N Společnost: 2N	AOC Reader	t Další >	Stor
vodce instalací - 2N NetStar obní informace Kdo jste? Prosím zadejte vaše jméno a s tlačítka Další. Jméno: 2N Společnost: 2N	AOC Reader	t Další >	Stor
vodce instalací - 2N NetStar obní informace Kdo jste? Prosím zadejte vaše jméno a s tlačítka Další. Jméno: 2N Společnost: 2N	AOC Reader	t Další >	Stor
vodce instalací - 2N NetStar obní informace Kdo jste? Prosím zadejte vaše jméno a s tlačítka Další. Jméno: 2N Společnost: 2N	AOC Reader	t Další >	Stor

Nastavte IP adresu a přihlašovací údaje odpovídající CPU 2N Netstar



Nastavení parametrů spojení s ústřednou. Prosím zadejte IP adresu ústředny, uživat pokračujte stiskem tlačítka Další. IP adresa ústředny 2N NetStar: 192.168.50.14	elské jméno a heslo pro přihlášení a
Prosím zadejte IP adresu ústředny, uživat pokračujte stiskem tlačítka Další. IP adresa ústředny 2N NetStar: 192.168.50.14	elské jméno a heslo pro přihlášení a
Prosím zadejte IP adresu ústředny, uživat pokračujte stiskem tlačítka Další. IP adresa ústředny 2N NetStar: 192.168.50.14	elské jméno a heslo pro přihlášení a
pokračujte stiskem tlačítka Další. IP adresa ústředny 2N NetStar: 192. 168. 50. 14	
IP adresa ústředny 2N NetStar: 192.168.50.14 Uživatelské iméno:	
192. 168. 50. 14	
Uživatelské iméno:	
Our declare interior	
Admin	
Heslor	
••	
	< Zpět Další > Storno
růvodce instalací - 2N NetStar AOC Rea	der 🔲 🗖
lastavení aplikace	-
Nastavení parametrů AOC souborů.	
	C
Prosím zadejte maximální velikost souborů	s AOC logy. Nula znamená neomezovat a
zapisovat jen do jednoho souboru. Pokrad	cujte stiskem tlačitka Dalsi.
Maximální velikost AOC souboru [kB]:	
1000	

Zvolte umístění pro ukládání AoC souboru (formát txt)



Reader	Vyhledat složku
Nastavení aplikace Nastavení parametrů AOC souborů.	Z níže uvedeného seznamu vyberte složku a klepněte na tlačítko OK.
Zde můžete volitelně změnit umístění AOC souboru. Pokračujte stiskem tlačítka Další. Umístění AOC souboru: s\Pipek\Documents\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetStar\AOC Reader Procházet	C: Users Pipek Documents (2N TELEKOMUNIKACE (2N NetStar (AC
< Zpět Další > Storno	Vytvořit novou složku OK Storno

## Vyberte umístění pro instalaci programu na vašem PC





nstalace je pripravena Průvodce instalací je nyní připraven r Reader na Váš počítač.	nainstalovat produkt 2N NetStar AOC	S
Pokračujte v instalaci klepnutím na tla nastavení instalace, klepněte na tlači	ačitko Instalovat. Přejete-li si změnit některá ítko Zpět.	
IP adresa ústředny 2N NetStar: 192.168.50.14		*
Uživatelské jméno: Admin		
Maximální velikost AOC souboru [kB] 1000	]:	=
Umístění AOC souboru: C:\Users\Pipek\Documents\2N T	ELEKOMUNIKACE\2N NetStar\AOC Reader	
Cílové umístění:		-
*		F.

Spustte program AoC reader - ikona NsAocR.exe

icense icense_en NsAocR NsAocR NsBridge unins000	txt txt exe ico ico dll dat exe	<dir> 2,5 kB 1,7 kB 85,5 kB 9,4 kB 1,1 kB 632,0 kB 13,0 kB 706 2 kB</dir>	19.11.201; 25.06.201; 25.06.201; 25.06.201; 25.06.201; 25.06.201; 25.06.201; 10.10.201; 19.11.201; 19.11.201;	3 16:49 — 3 15:54 -a- 3 15:54 -a- 3 13:46 -a- 3 15:54 -a- 3 15:54 -a- 3 15:54 -a- 3 16:49 -a- 3 16:49 -a- 3 16:42 -a-
	CAC	700,2 KD	10.11.201.	10.12 0
C:\Program Files\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetStar\AOC Reader\NsAocR.exe				
11/27/2013 16:20:32 Bridge connected, reading AOC from record 526				

Ukázka zachycených AoC zpráv uložených do poznámkového bloku



NsAoc1_hovor – Poznámkový blok	x
Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda	
163-0:13.11.2013-9.23.27:I-A8-734523340-100-734523340-:U:M:0-0- 0-N-0-0164-194:13.11.2013-9.23.41:S-CBIN-:O-N0-734523340-100- 734523340-:N:7-1-0-N-0-0165-194:13.11.2013-9.23.41:S-CBIN-:O-A9 -734523340734523340-734523340:F-I164:0-1-0-N-0-0166- 195:13.11.2013-9.23.41:S-CBIN-605155556:O-A12-734523340 734523340-60515556:N:1-0-0-N-0-0167-196:13.11.2013-9.24.00:O- A9-605155556605155556-734523340:O-A12-734523340734523340- 605155556:T-I165-I166:8-10-0-N-0-2	*

Další informace:

2N<sup>®</sup> NetStar IP (oficiální stránky 2N) 2N<sup>®</sup> NetStar (oficiální stránky 2N)

Manuály:

Podpora pro 2N<sup>®</sup> NetStar (wiki.2n.cz)