

# Email to SMS - Jak odesílat SMS přes Outlook

### Vytvoření Outlook účtu

- Na následujícím obrázku Obrázek 1. naleznete příklad vytvoření E-mail účtu, kde veškeré zprávy budou odeslány na SMTP NetStar.
- Postup, jak vytvořit nový účet: Záložka Nástroje Nastavení účtu Ikona Nový účet Microsoft Exchange,POP3, IMAP, nebo HTTP - zaškrtnout konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru – Další - Email v internet - dále vyplňte dle uvedeného obrázku

měnit e-mailový účet Nastavení e-mailu sítě Interr	net	 米
Je třeba provést následující r	nastavení. Potom bude e-mailový	účet funkční.
Informace o uživateli		Test nastavení účtu
Jméno:	netstar	Po doplnění informací na této obrazovce doporučujeme
E-mailová adresa:	netstar@netstar.com	třeba síčové připojení.)
Informace o serveru		Test sectors of 420
Τγρ άčtu:	POP3	
Server příchozí pošty:	192.168.50.77	
Server pro odchozí poštu (SMTP):	192.168.50.77	
Přihlašovací informace	······	
Uživatelské jméno:	netstar	
Heslo:		
🗹 Zapa	matovat heslo	
Požadovat přihlášení pomocí za (SPA)	bezpečeného ověřování hesla	Další nastavení
		< Zpět Další > Storno

Obrázek 1

Na níže uvedeném obrázku Obrázek 2 je patrné jakým způsobem odesílat SMS zprávy přímo z Outlooku.
 Pro tento testovací příklad jsou v příjemci vypsány pouze dvě stanice.



<b>Ca</b> ) 🖬 🗉	(1 4	¥)¥			
Zprá	va Vlož	ení Možnosti	Formátovat text	Vývojář	
Vložit V Ko	imout pírovat pírovat forn	nát B Z U	$\begin{vmatrix} 11 & \cdot \\ A^* & A^* \end{vmatrix} \stackrel{!}{\coloneqq} = \begin{vmatrix} ab_{2} & \cdot \\ A & \cdot \\ e & e & e \end{vmatrix}$		Adresář Kontrola
Schrän	ika	ra 🛛	Základní text	Ta	Jména
Tato zpráva b	ude odeslår Komu	na prostřednictvím 7231234567@nesta	netstar@netstar.com (1). ir.com: 606123456@netst	ar.com	
Účet * Př	edmět:	text zpravy, ktery cl	hcete odeslat		

Obrázek 2

## Nastavení 2N<sup>®</sup> NetStar

- Nejprve je nutné vytvořit SMTP přenašeč. V našem případě se bude jednat o typ SMTP server. Nastavení provedte dle obrázku: Obrázek 3.
  Klikněte pravým tlačítkem myši do prostoru Default in a Default out a zvolte "přidat přenašeč",
- zadejte jméno a zvolte typ server.

Netstar Administrator 3.0.12.80.56-rel Apr 8 2011 10:04:28				
Administrátor Trace Ústředna 🔜 📔 🏠 🖬 🖼	Průvodci Nápověda			
Hardware     Přenašeče     Všechny     BRI/PRI     Cornet     AVL     ASL     GSM/UMTS     SIP     SIM     Globální data     Globální data     Dzivatelé & skupiny     Uživatelé & skupiny	Default IN Default OUT	Stack <b>SMTPD</b> Port: Délka fronty: Oprávněná skupina:	Stav přenašeče 25 💽 1 💽 (bez autorizace)	Funkční

#### Obrázek 3

Dále je nutné vytvořit Svazek GSM. Jděte do složky Routování – Routovací objekty – Svazky. Přidejte svazek (pravé kliknutí) a nastavte ho podobně, jak je uvedeno na obrázku: Obrázek 4. ٠



Netstar Administrator 3.0.1     Administrator Trace Ústředna	2.80.56-rel Apr 8 2011 10:04: Průvodci Nápověda	26				
Hardware     Přenošeče     SM     Ski     Ski	<u>GSM</u>	Název Alokační strategie Číslo k přihlačování Chování svasku Kauza objekt Na další dest, pokud je volaný obsazen Na další dest, pokud je hovor odmitnut Routuj na další řádek, při nevyzvednutí Čast, imit pro vyzvednutí šinky [s] Nechat zvorik poslední Opakovet dakole	GSM Cykloká V V V S S S S S V	Default alert tóny Normální Zationtováno Starice bez pohu Default destinace Typ Default destinace Id		X
		Typ destinace Přenašeč Přenašeč	Destinace GSM 37 [1:13.2] GSM 38 [1:14.1]	Zakázat odlogovár	N -	

#### Obrázek 4

Nyní můžeme nastavit routování Od portu na SMTP přenašeči. Přejdeme tedy na SMTP přenašeč, který jsme v úvodu vytvořili (Složka Přenašeče – SMTP). Klikneme ve spodní části na záložku Vlastnost – Routov ání – Routování zpráv a nastavíme routování Od portu dle níže uvedeného obrázku: Obrázek 5.
 Netstar Administrator 3.0.12.80.56-rel Apr 8 2011 10:04:28

Administrátor Trace Ústředna	Průvodci Nápověda	
🧕 📔 🆢 🖼		
Hardware Přenašeče Všechny BRI/PRI Cornet AVL AVL AVL ASL GSM/UMTS SIP SIP SMTP SIM SIF Globální data Poutování Routování Routovarí objekty Vyzváněcí skupiny Tabulky zvonění Modemy Molky zvonění Sitematik Sitematik	Default IN Default OUT	Do portu         Typ       Default         Id       Id         Od portu       Image: Constraint of the second s



	Základní Routování Routování zpráv ME Tóny Patterny vyzvánění Soltphone SMS Nastavit defaultní vlastnosti
	Základní Vlastnosti Progres Info Overlap Stanice Volné minuty/SMS Soubory Stack
Admin Database Trace Statistic 31 On-line Ústředna 'Eduardo - Eduardo'	

#### Obrázek 5

Pozn.:

V případě většího počtu adresátu (viz obrázek 2) je doporučeno nastavit i parametry neúspěšného odesílání. Buď přímo na SMTP přenašeči nebo také na GSM přenašečích, které pro odeslání SMS používáte (ty, které jsou zařazeny v našem konkrétním případě ve Svazku GSM).

Další možností je zvýšení Doby relaxace mezi hovory (GSM port – záložka Stack – záložka Základní .Sekce Parame try GSM rozhraní)

Další informace:

2N<sup>®</sup> NetStar IP (oficiální stránky 2N) 2N<sup>®</sup> NetStar (oficiální stránky 2N)

Manuály:

Podpora pro 2N<sup>®</sup> NetStar (wiki.2n.cz)