

CTI rozhraní - Základní informace

XML bridge

 Posláním XML bridge je bezpečné zapouzdření a zprostředkování proprietárního rozhraní ústředny (messagebridge). Bezpečné v tom smyslu, že uživatelská aplikace nepracuje přímo s binárními strukturami, ze kterých se zprávy skládají, ale z jejich XML obrazem. Tím se zamezí nežádoucímu chování systému v případě, když do něj špatně napsaná externí aplikace odešle chybně zformátovanou zprávu. XML bridge také vymezuje množinu zpráv, které si mohou externí programy se systémem NetStar vyměňovat. Model uživatelské aplikace je schematicky znázorněn na následujícím obrázku.



- Operator.exe libovolná aplikace využívající NsBridge.dll pro komunikaci ústřednou NETSTAR.
- Message-bridge proprietární komunikační rozhraní ústředny.
- Program, který se potřebuje připojovat k ústředně NetStar k tomu použije dynamicky linkovanou knihovnu NsBridge.dll. Ta se skládá z messagového jádra včetně message-bridge, z XML překladače a správce relací. Knihovna musí být po svém zavedení zinicializována zavoláním funkce InitNsBridge. Tato funkce musí být zavolána dříve, než se použije jakákoliv jiná funkce z knihovny. Před uvolněním knihovny je třeba zavolat funkci ExitNsBridge, aby došlo ke korektnímu uvolnění nealokovaných zdrojů. Definice hodnot pro funkce z NsBridge.dll se nachází v NsBridge.h.

TestNsBridge.exe

- Pro první test připojení budeme používat aplikaci TestNsBridge.exe, která nám poslouží jako simulátor naší aplikace.
- 1. Zkontrolujte verzi software v PBX NetStar (verze NsBridge.dll se musí shodovat s verzí firmware na všech 5 místech, napr. verze 3.1.4.99.20)
- Přes NetStar Administrator a nebo přes konzolové menu zkontrolujte otevřené porty. V konzolovém menu je toto nastavení v menu: Configuration > Bridges > Display
- Vyberte si port který budete používat. Pro první připojení doporučuji použít port bez autorizace. Odpadá tak nutnost zadáni přihlašovacího jména a hesla. Pro naše testování si otevřeme port 6991 bez autorizace.
- 4. Potom se připojíme pomocí TestNsBridge.exe s parametrem IP adresa a port :TestNsBridge.exe xxx.xxx.xxx:6991 = kde xxx.xxx.xxx je IP adresa ústředny a 6991 port.
- 5. Pokud jste se přihlásili na autorizovaný port, je nutné zadat jméno a heslo viz. Kapitola 5.
- 6. Nyní jste připojeni do ústředny NetStar a můžete používat všechny příkazy, které najdete v dokumentu: Example.xml
- 7. Všechny dokumenty standartě najdete ve složce C:\Program Files\2N Telekomunikace a.s\NETSTAR\Administrator X.X.X\CTI_Interface\...



Připojení pomocí TestNsBridge.exe na nezabezpečený port

- Přes NetStar Administrator anebo přes konzolové menu zkontrolujte otevřené porty a nastavte jeden port, který nevyžaduje autorizaci.
- 1. NetStar Administrator: V menu "Síť" "Nastavení Služeb" "TCP/IP Komunikační port" přidáme TCP port, kde není zaškrtnuté políčko "vyžaduje autorizaci".



2. Konzolové menu: V konzolovém menu "Configuration" – "Bridges" – "Open" zvolte číslo portu, na který se chcete připojit a v dalším kroku zvolte "n" na otázku "Has the bridge to require authorisation"V menu "Configuration" – "Bridges" – "Display" vidíte otevřené porty

os. Telne	Telnet 192.168.50.20							
Netstar	3.1.3.99	.18-rel	Communication	Bridges			netstar	~
	Port	Requires	autorization	Performs	conn hear	-beating	3	
	6992		yes	each	0	ms		
	6991		no	each	0	ms		
<esc> n</esc>	eturn to r	menu						
>								
								-

V tomhle příkladu jsme nechali otevřený port 6991 bez autorizace. Teď se připojíme pomocí TestNsBridge.exe s parametrem IP adresa a port : TestNsBridge.exe xxx.xxx.xxx.sxx:6991 = kde xxx.xxx.xxx.xxx je IP adresa ústředny a 6991 port.



C:\Windows\system:	2\cmd.exe - TestNsBridge.exe 192.168.50.20:6991
c:\Program Files ()	86)\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetStar\NetStar Admin Tool 3.1.3\CTI
_Interface>TestNsBr	idge.exe 192.168.50.20:6991
NsBridge	3.1.3.99.18-rel Dec 7 2011 11:39:12
NsBridge	3.1.3.99.18-rel Dec 7 2011 11:39:12
<bind status="OK"></bind>	

Připojení XML bridge k cílovému systému se provádí příkazem bind. Pokud se jedná o připojení přes nechráněný kanál, je spojení vybudováno a připraveno k použití v okamžiku, kdy přijde odpověď
 <bind Status="OK"/>.

Připojení pomocí TestNsBridge.e na zabezpečený port

Každá ústředna NetStar má standardně otevřený zabezpečený port 6992. Pro připojení aplikace
TestNsBridge.exe si můžeme zvolit port 6992 nebo vytvořit nový zabezpečený port. V našem příkladu si otevřeme port 6993, který bude vyžadovat autorizaci. Opět jsou dvě možnosti, jak to udělat:

1. NetStar Administrator: V menu "Síť" – "Nastavení Služeb" – "TCP/IP Komunikační port" přidáme TCP port, kde je zaškrtnuté políčko "vyžaduje autorizaci"

Vetstar Administrator 3.1.3.99.18-rel Dec 7 2011 11:39:12				
Admin Trace Ústředna Průvodci	Nápověda			
🧕 🔊 🖕 🎫				
🖽 📲 Hardware	TCP port	Vyžaduje autorizaci	Keep Alive pakety	HeartBeat Interval [s]
	6992			0
📮 🦕 Sít'	6991			0
🗎 Síťová rozhraní	6993	✓		0
CP/IP Komunikační port Systémové služby DHCP server Adresářová služba (LDAP) Ohledové služby DB konektory Olbédoní data Autování Uživatelé Účtování a tarify	<	111		~
Admin Database Trace Statistic				
5 On-line Ústředna 'Office - Office'				

 Konzolové menu: V konzolovém menu "Configuration" – "Bridges" – "Open" zvolte číslo portu, na který se chcete připojit a v dalším kroku zvolte "y" na otázku "Has the bridge to require authorisation".



	ov. Telnet	192.168.50	.20			2					x
	Netstar	3.1.3.99	.18-rel	Communicatio	n Bridges					nets	tar 🔺
		Port	Requires	autorization	Performs	conn	hear	-beatin	g		
		6992		yes	each		0	ms			
ł		6991		no	each		Ø	ms			
		6993		yes	each		0	ms			
	<esc> re</esc>	turn to r	nenu								Ŧ

V tomhle příkladu jsme nechali otevřený port 6993 s vyžadováním autorizace. Teď se připojíme pomocí TestNsBridge.exe s parametrem IP adresa a port :

TestNsBridge.exe xxx.xxx.xxx.xxx:6993 = kde xxx.xxx.xxx je IP adresa ústředny a 6993 port.



O potřebě autentizace je aplikace informována přijetím elementu auth. Tento element nemá žádné atributy, ale obsahuje podelementy method. Jde o seznam podporovaných typů autentizace. Pokud bridge podporuje metodu SASL, tak pod příslušným elementem ještě nalezneme seznam podporovaných autentizačních mechanismů – elementy mechanism. Všechny typy autentizace jsou podrobně rozepsané v manuálu

CTI doc_XML_bridge_1_22_cz.pdf

My se teď přihlásíme k ústředně metodou LOGON, která vyžaduje uživatelské jméno a heslo.

Pro naše účely si vytvoříme přes aplikaci NetStar Administrator uživatele "Test" s heslem "Test". Následně do aplikace TestNsBridge.exe můžeme poslat pokyn: <auth Method="LOGON" LoginName "Test" Password="Test"/>;

A počkáme na odpověď: <auth Method="LOGON" Status="OK"/>. <bind Status="OK"/> Spojení je teď vybudováno a připraveno k použití.



C:\Windows\system32\cmd.exe - TestNsBridge.exe 192.168.50.20:6993	X
c:\Program Files (x86)\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetStar\NetStar Admin Tool 3.1.3\(_Interface>TestNsBridge.exe 192.168.50.20:6993	^ IT
NsBridge 3.1.3.99.18-rel Dec 7 2011 11:39:12	
NsBridge 3.1.3.99.18-rel Dec 7 2011 11:39:12	
<auth></auth>	
<method name="0S"></method>	
<method name="LOGON"></method>	
<method name="SASL"></method>	
<mechanism name="DIGEST"></mechanism>	
<pre><auth loginname="Test" method="LOGON" password="Test"></auth><auth method="LOGON" pre="" s<=""></auth></pre>	tat
us="0K"/>	
<pre><bind status="OK"></bind></pre>	
	-

CTI

- ٠ Modul CTI slouží především na vyčítání stanic, uživatelů, sledování stavů uživatelů a hovorů, které v PBX probíhají a v neposlední řadě také k aktivnímu ovládání PBX a na příjem a odesílání zpráv. Příklady použití CTI funkcí:
- •

Zjištení sériového čísla ústředny			
Do XML Bridže	Odpověď z XML bridže		
<msg id="CTI_GET_SERIAL_NUMBER_REQ"> <cti_ie_reference ref="23"></cti_ie_reference> </msg>	<pre><msg id="CTI_GET_SERIAL_NUMBER_CONF"> <cti_ie_reference ref="0x17"></cti_ie_reference> <cti_ie_serial_number sernum="xx-xxxx"></cti_ie_serial_number> </msg></pre>		

CTI_IE_REFERENCE je nepovinný řádek

Při zakládání nového uživatele je mu automaticky přiřazeno ID uživatele. Toto ID je specifické pro každého uživatele zvlášť.

	Zjištení ID uživatele
Do XML Bridže	Odpověď z XML bridže
<msg id="CTI_GET_USER_ID_REQ"> <cti_ie_reference ref="1056"></cti_ie_reference> </msg>	<msg id="CTI_GET_USER_ID_CONF"> <cti_ie_reference ref="0x420"></cti_ie_reference> <cti_ie_user id="0x4"></cti_ie_user> </msg>

CTI_IE_REFERENCE je nepovinný řádek Vrátí ID uživatele v HEXA tvaru (v tomto případě je ID = 4)

Zjištení ID stanic uživatele s ID = 4			
Do XML Bridže	Odpověď z XML bridže		
<msg id="CTI_GET_USER_STATIONS_REQ"> <cti_ie_user id="0x4"></cti_ie_user> <cti_ie_reference ref="1056"></cti_ie_reference> </msg>	<pre><msg id="CTI_GET_USER_STATIONS_CONF"></msg></pre>		



CTI_IE_REFERENCE je nepovinný řádek

Vráťí ID všech stanic uživatele 4 v HEXA tvaru (v tomto případě má uživatel 4 jenom jednu stanici s ID = 0xA = 10).

Dále je možné zjistit jméno stanice (Helios SIP), její interní číslo (666), typ stanice (SIP), ID portu, ke kterému je stanice připojená (98), ...

Do XML Bridže je možné poslat hodnotu proměnný CTI_IE_USER ld také v desítkovém tvaru. Např: <CTI_IE_USER ld="4"/>

Vytvoření volání ze stanice s ID = 10 na stanici s vnitřním číslem 301		
Do XML Bridže	Odpověď z XML bridže	
<msg id="CTI_DIAL_REQ"> <cti_ie_station id="0xA"></cti_ie_station> <cti_ie_calling_address <br="" scheme="PHONE_NUMBER">SubType="INTERNAL" Info="301"/> <cti_ie_tag ref="15"></cti_ie_tag> <cti_ie_tag ref="15"></cti_ie_tag> </cti_ie_calling_address></msg>	<msg Id="CTI_DIAL_CONF"> <cti_ie_reference Ref="0x17"/> <cti_ie_result Result="OK"/> </cti_ie_result </cti_ie_reference </msg 	

Nejdřív začne zvonit stanice s ID = 10 a po vyzvednutí začne zvonit destinace 301 Do XML Bridže je možné poslat hodnotu proměnný CTI_IE_STATION Id také v desítkovém tvaru. Např: <CTI_IE_STATION Id="10"/>

Odeslání SMS od uživatele s ID = 4 na stanici s vnitřním číslem 201			
Do XML Bridže	Odpověď z XML bridže		
<msg id="CTI_MSG_SEND_REQ"> <cti_ie_user id="0x4"></cti_ie_user> <cti_ie_called_address Scheme="PHONE_NUMBER" SubType="INTERNAL" Info="201"/> <cti_ie_text text="CTI TEST"></cti_ie_text> <cti_ie_reference ref="23"></cti_ie_reference> </cti_ie_called_address </msg>	<msg id="CTI_MSG_SEND_CONF"> <cti_ie_time time="2011/12/29 09:55:25"></cti_ie_time> <cti_ie_request_id id="0x18"></cti_ie_request_id> <cti_ie_reference ref="0x17"></cti_ie_reference> <cti_ie_result result="PROCEEDING"></cti_ie_result> </msg> <msg id="CTI_MSG_SEND_RESULT_IND"> <cti_ie_time time="2011/12/29 09:55:25"></cti_ie_time> <cti_ie_request_id id="0x18"></cti_ie_request_id> <cti_ie_reference ref="0x17"></cti_ie_reference> <cti_ie_reference ref="0x17"></cti_ie_reference> <cti_ie_result result="OK"></cti_ie_result> </msg>		

Do XML Bridže je možné poslat hodnotu proměnný CTI_IE_USER ld také v desítkovém tvaru. Např: <CTI_IE_USER ld="4"/>

Vytvoření HOOK požadavku na stanici s ID = 1			
Do XML Bridže	Odpověď z XML bridže		
<msg id="CTI_CREATE_HOOK_REQ"> <cti_ie_object <br="" type="STATION">Id="0x1"/> </cti_ie_object></msg>	msg Id="CTI_ <u>CREATE_HOOK_CONF"></u> <cti_ie_result result="OK"></cti_ie_result> 		

Po vytvoření HOOK požadavku se sleduje stav stanice s ID = 1 CTI HOOK lze zaregistrovat na objekty station, port, call_id, all, global,profil. Do XML Bridže je možné poslat hodnotu proměnný CTI_IE_STATION ld také v desítkovém tvaru. Např: <CTI_IE_STATION ld="1"/>

Zrušení HOOK požadavku na stanici s ID = 1		
Do XML Bridže	Odpověď z XML bridže	
<msg id="CTI_DESTROY_HOOK_REQ"> <cti_ie_object <br="" type="STATION">Id="0x1"/> </cti_ie_object></msg>	msg Id="CTI_DESTROY_HOOK_CONF"> <cti_ie_result result="OK"></cti_ie_result> 	

Do XML Bridže je možné poslat hodnotu proměnný CTI_IE_STATION ld také v desítkovém tvaru. Napřr: <CTI_IE_STATION ld="1"/>



Další informace: 2N[®] NetStar IP (oficiální stránky 2N) 2N[®] NetStar (oficiální stránky 2N)

Manuály: Podpora pro 2N[®] NetStar (wiki.2n.cz)