

2N[®] NetSpeaker IP Audio System



Prezentační set – Quick Start

Verze 1.0.0 Firmware 1.0.0

www.2n.cz

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky.



K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří GSM brány, pobočkové ústředny, dveřní a výtahové komunikátory. 2N TELEKOMUNIKACE a.s. se již několik let řadí mezi 100 nejlepších firem České republiky a již dvě desítky let symbolizuje stabilitu a prosperitu na trhu telekomunikačních technologií. V dnešní době společnost vyváží do více než 120 zemí světa a má exkluzivní distributory na všech kontinentech.



2N® je registrovaná ochranná známka společnosti 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Jména výrobků a jakákoli jiná jména zde zmíněná jsou registrované ochranné známky a/nebo ochranné známky a/nebo značky chráněné příslušným zákonem.



Prohlášení o shodě

Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. tímto prohlašuje, že zařízení 2N® NetSpeaker je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě naleznete na přiloženém CD-ROM nebo na www.2n.cz



Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je vlastníkem certifikátu ISO 9001:2000. Všechny vývojové, výrobní a distribuční procesy společnosti jsou řízeny v souladu s touto normou a zaručují vysokou kvalitu, technickou úroveň a profesionalitu všech našich výrobků.

Obsah

1.	Prezentační set přehled		5
	1.1	Zapnutí systému	
	1.2	Připojení 2N [®] NetSpeaker	9
	1.3	Vytvoření Relace	
	1.4	Vysílání	17
	1.5	Změny v dokumentaci	19
	1.6	Poradce při potížích	
	1.7	Seznam zkratek	

Prezentační set přehled

V tomto dokumentu Vám představíme **2N[®] NetSpeaker** jako Prezentační set a ukážeme jak jej použít. Systém je již nainstalován a zapojen pro snadné použití.

V kapitolách naleznete:

- Jak systém zapnout
- Jak připojit Net Speaker
- Jak vytvořit relaci
- Jak vysílat

1.1 Zapnutí systému

V této kapitole Vám krok po kroku jak zapnout systém Net Speaker nainstalovaný v Prezentačním Setu. Prosím, následujte jednotlivé kroky.

 Po otevření kufru naleznete jednotku Net Speaker usazenou uprostřed. Nalevo je umístěný reproduktor. V horním pravém rohu se nachází PoE Injektor, který napájí jednotku Net Speaker. V dolním pravém rohu je prostor pro uložení kabelů (230V AC Napájecí kabel, CAT5 RJ 45 Ethernetový kabel). Viz, Obr. 1.1.



Obr 1.1

- 2. Vyjměte kabely a připojte napájení.
 - a. Net Speaker se zapne, informační LED na čelním panelu bliká zelenomodře.
 - b. Výchozí nastavení je:
 - i. STATICKÁ IP adresa:

IP: 192.168.1.100 MASKA: 255.255.255.

 ii. Aktivní mód je vypnutý – Net Speaker čeká na požadavky serveru

- iii. Přihlašovací údaje pro Server: Admin/2n
- c. Pro připojení Net Speakeru pomocí sítě k Vašemu počítači, na Vašem počítači nastavte Statickou IP adresu v rozsahu:
 - i. IP 192.168.1.x (x≠100, 0, 255)
 - ii. MASKA 255.255.255.0
 - iii. Připojení můžete ověřit pomocí příkazu PING v příkazové řádce
- 3. Připojte k počítači USB Flash a spusťte soubor /Netspeaker/setup.exe

🙀 2N NetSpeaker Softwar	e 1.0.0.14.0 Setup	
21)	Welcome to the 2N NetSpeaker S 1.0.0.14.0 Setup Wizard	oftware
	The Setup Wizard will install 2N NetSpeaker Softw 1.0.0.14.0 on your computer. Click Next to conti Cancel to exit the Setup Wizard.	vare nue or
90		
	Back Next	Cancel

- a. Potvrďte že souhlasíte s licenčními podmínkami
- Zvolte "Complete installation" (nainstaluje se Server, Control Panel a Console) do c:\Program Files\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetSpeaker\

🙀 2N NetSpeaker Software 1.0.0.14.0 Setup	_ 🗆 🗙
Choose Setup Type Choose the setup type that best suits your needs	0)
Typical Installs the most common program features. Recommended for most users	
Custom Allows users to choose which program features will be installed and where they will be installed. Recommended for advanced users. Complete All progr Complete Installation Palled. Requires the most disk space.	
Back Next Ca	incel

- c. Dokončete instalaci podle pokynů Průvodce instalací.
- Spusťte aplikaci Server (můžete ji také spustit jako službu a dále spouštět automaticky) ze složky c:\Program Files\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetSpeaker\Server\



1.2 Připojení 2N[®] NetSpeaker

Tato kapitola popisuje postup jak připojit Net Speaker a nakonfigurovat jej v databázi Serveru. Prosím, následujte jednotlivé kroky.

1. Spusťte aplikaci Control Panel z c:\Program Files\2N TELEKOMUNIKACE\2N NetSpeaker\Panel\



🝿 2N NetSpeaker Con	trol Panel 1.0.0.14.0	A REAL PROPERTY AND ADDRESS OF	
	Connection to Net	tSpeaker system	
	Destination NetSpeake	r server	\odot
	Host (or IP address)	127.0.0.1	
TELECOMMUNICATION	Autorization		
	Username	Admin	
	Password		0000/
		Save password 🗖	
	Advanced dettings		\sim
		Comment	nonkor
			Jeaker
		Create new profile	troi Panei
	Enable automatic conn	ection L	

2. Otevře se okno pro přihlášení. Zadejte heslo "2n" a klikněte na Connect

- 3. Klikněte na položku Speakers v levé nabídce
 - a. Klikněte na New connection (Název připojení změníte pomocí kliknutí pravého tlačítka na myši). Vytvoří se nový objekt připojení ve spodním okně Connections uprostřed obrazovky.
 - b. V pravém okně Connection settings prosím zadejte IP adresu 192.168.1.100, žádné další změny nejsou nutné

Connection settings		
Name	New connection (1)	
Connection		
Connection timeout (ms)	10000	
IP address	192.168.1.100	
IP port	6998	
Change password		
Firmware		
Automatic firmware upgrade		

- Změny uložte kliknutím na tlačítko Save configuration v horním panelu.
 Save configuration
- 5. Po několika vteřinách se objeví detekovaný Net Speaker v horním prostředním okně Speakers

Speakers	
t e	
52-0304-0013	

- 6. Klikněte na ikonu Reproduktoru a klikněte na "Add detected to the database"
 - a. Šedý symbol se znakem + označuje detekované Net Speakery. Tyto jednotky nejsou použity v konfiguraci



- New speaker
 b. Přidáním Net Speakeru se symbol změní na ⁽¹⁾, uložte změny
- c. Informační LED na Net Speakeru zůstane svítit modře, jednotka je připojena k Serveru

1.3 Vytvoření Relace

- 1. Klikněte na položku User v levé nabídce
 - a. V prostředním okně je vytvořena základní skupina "Untitled"
 - b. Klikněte na Create user
 - c. Uživatel Untitled je vytvořen v základní skupině
 - d. Přejmenujte uživatele pomocí pravého kliknutí myši
 - e. V nastavení uživatele povolte "Freeride role" a "User Input" (Uživatelský vstup je vytvořen automaticky při vytvoření uživatele v položce Sources, viz, dále.)

User settings		
User name	User	
Permitting of user roles for connecting user by console		
Enable to user 'freeride' role		
☑ Enable to user 'user input' role User rights		
Rights level	User	

f. Klintěte na Change Password pro nastavení hesla pro uživatele (vytvoření hesla je nezbytné pro připojení NetSpeaker Console) Nastavte např. "pswd"

Change pa	assword	×
	User password change	
	New password pswd]
	Save Cancel	

- Klikněte na položku Source v levé nabídce. Zde nadefinujete všechny zdroje (vstupy) audio vysílání. Naleznete zde zvukové zařízení detekované aplikací server (v tomto případě zvukovou kartu Vašeho PC). Také zde naleznete vstup vytvořeného uživatele.
 - a. Klikněte na Create a playlist pro vytvoření seznamu mp3 skladeb
 - b. Klikněte na Create virtual input, pro vytvoření univerzálního vstupu



3. Klikněte na Sessions v levé nabídce. Systém Vás požádá o uložení všech změn. Klikněte na Create Empty session. Relace (Session) nastavuje vztah mezi jednotlivými zdroji (vstupy) a destinacemi (Net Speakery). Vytvoří se prázdná relace v prostředním okně. V pravém seznamu jsou všechny zdroje. V levém seznamu jsou zobrazeny všechny dostupné destinace.



a. Pomocí Drag & Drop přiřaďte Net Speaker k relaci. Jednoduše přetáhněte symbol reproduktoru na žluté pole relace.

Session (29.4.2011 13:12:24)	p: 1 🚍 ch: 1 🚍 🗖 🗸 🗙
	Master
	max - Session Destinations min min



b. Stejným způsobem přiřaďte vstupy do relace.

c. Relace je vytvořena, systém je připraven.

1.4 Vysílání

1. Pro spuštění vysílání použijte Control Panel pro přehrávání ze souboru skladeb nebo pro smíchání několika vnějších zdrojů. Pro spuštění vysílání klikněte na ikonu Play pod hlavním atenuátorem relace



- 2. Pro jednoduché oznámení spusťte aplikaci Console.
 - a. Pro přihlášení použijte jméno uživatele "User" a heslo "pswd"
 - Můžete zvolit roli Freeride, nebo vysílat jako uživatel "User", vyberte vysílat jako uživatel.



3. Aplikace detekuje signál Vašeho vstupu, nebo vestavěného mikrofonu na Vašem počítači. Pro vysílání oznámení klikněte na ikonu MUTE. Vlevo je informace o destinaci, kam právě vysíláte.



1.5 Změny v dokumentaci

Verze Quick Startu	Změny v dokumentaci
1.0.0	 Quick Start je shodný s verzí 2N[®] NetSpeaker FW version 1.0.0.



Upozornění

Výrobce průběžně reaguje na požadavky zákazníků zdokonalováním programového vybavení. Aktuální software a uživatelský manuál 2N[®] NetSpeaker jsou k dispozici na internetových stránkách www.2n.cz.

1.6 Poradce při potížích

Pro technickou podporu kontaktujte support@2n.cz

1.7 Seznam zkratek

- FW (Firmware)
 Software zodpovědný za funkčnost systému.
- HW (Hardware)
 Hardware značí fyzické elektronické zařízení, deska plošného spoje, etd...
- LAN (Local Area Network) Lokální počítačová síť
- PC (Personal Computer) IBM PC kompatibilní osobní počítač.
- **SW** (Software)

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Modřanská 621, 143 01 Prague 4, Czech Republic Tel.: +420 261 301 500, Fax: +420 261 301 599 E-mail: sales@2n.cz Web: www.2n.cz

1676v1

