Grandstream GXV3140 - Jak jej nastavit s 2N® Helios IP

- tento návod popisuje základní kroky, jak nastavit Peer to Peer komunikaci mezi 2N® Helios IP a IP telefonem Grandstream GXV3140. Všechna jména a IP adresy byly zvoleny pouze pro tento příklad. Prosím změňte si je dle svých požadavků a IP plánu.

Propojení

- Zapojte 2N® Helios IP do IP sítě. Do té samé sítě připojte IP telefon Grandstream GXV3140.

Nastavení 2N® Helios IP

- Nejprve potřebujete specifikovat IP adresu a masku pro Váš 2N® Helios IP.



- Vyberte kontakt, který je mapován pro jednotlačítkový hovor (např.: pro tlačítko 1 na Vašem 2N® Helios IP). Potřebujete změnit telefonní číslo pro tento kontakt podle Vašeho koncového telefonu. Na následujícím obrázku je IP adresa IP telefonu 192.168.3.166.

- Nastavte SIP settings podle obrázku níže. IP adresa by měla být shodná s Vaším síťovým plánem.

- V nastavení Video kodeků potřebujete specifikovat RTP payload type. Číslo "0" znamená, že tam není žádný payload type.

Nastavení IP telefonu Grandstream GXV3140

- V tomto nastavení nezapomeňte nechat políčko Use Random Port prázdné.

- Na dalším obrázku můžete najít SIP nastavení pro Grandstream. Nastavte Local SIP Port na 5060.



- V General Settings je potřeba specifikovat IP adresa SIP serveru. To je IP adresa peer partnera.

Další informace:
Dveřní & Bezpečnostní interkomy (oficiální stránky 2N)