

## Jak odesílat a přijímat Faxové zprávy nebo data?

1. Odchozí Faxové zprávy a data - pokud chcete odeslat Faxovou zprávu nebo data do sítě GSM, musíte předtočit před volaným číslem prefix \*01\* pro FAX, \*02\* pro data.
2. Příchozí Faxové zprávy a data - je nezbytné aktivovat faxovou a datovou službu na Vaší SIM kartě. Kontaktujte Vašeho operátora a žádejte povolení faxové a datové služby, včetně vytvoření speciálních čísel pro faxové a datové volání (tzv. Multinumbering).

Další informace:

[Analogové GSM brány \(oficiální stránky 2N\)](#)

[UMTS brány \(oficiální stránky 2N\)](#)