

Na GSM kartě bliká LED dioda INIT na 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower?

Používáte GSM kartu v jiném typu brány, než pro který je určena (například GSM kartu z 2N® BlueStar ve 2N® BlueToweru).

Další informace:

2N® StarGate VoIP (oficiální stránky 2N)

2N® BlueTower VoIP (oficiální stránky 2N)