

SMS at no answer (SMS při nevyzvednutí) neobsahuje číslo volajícího na 2N® StarGate nebo 2N® BlueTower

Zkontrolujte nastavení textu odpovědi SMS at no answer (SMS při nevyzvednutí) v PRI konfiguračním programu (Konfigurace - GSM základní parametry - Text SMS při nevyzvednutí). Jako parametr pro číslo volajícího musí být použito "%N".

Další informace:

2N® StarGate VoIP (oficiální stránky 2N)

2N® BlueTower VoIP (oficiální stránky 2N)