



Kolik současných hovorů mohu s bránou 2N® VoiceBlue Lite uskutečnit?

Počet záleží na počtu GSM modulů obsažených v bráně. Pokud máte verzi s dvěma moduly jsou to dva současné hovory. Pokud je to verze se čtyřmi moduly, pak můžete uskutečnit čtyři hovory.

Další informace:

[2N® VoiceBlue Lite \(oficiální stránky 2N\)](#)