



Jak zjistit IP adresu 2N® VoiceBlue Next?

Využijte 2N programu IPScanner, který Vám proskenuje 2N zařízení ve stejné síti. Program můžete stáhnout z webových stránek www.2n.cz.

Pokud se nemůžete připojit do stejné sítě, kde se nachází 2N® VoiceBlue Next nebo neznáte síťový rozsah, využijte program **Wireshark** a vyfiltrujte si ARP pakety.



Device name	IP address MAC address	Serial Number	Firmware Bootware	Licence	Networks
2N PRI Gateway eCPU	192.168.50.25 00-50-C2-81-FD-7E	08-1857-0002	0-2-1-rc4	MSG SNMP CSIM CDR U 50 M112-2000710003 Unlimited	
2N® SIM Star Server	192.168.50.26		1.4.4 (build 2690)	IMEI, BTS, EXTFCG 1 GW licenced 1 GW valid	
2N® SIM Star SIM Board	192.168.50.21 00:50:C2:62:24:17	SB-0606640002	1.00.30		
2N® VoiceBlue Next	192.168.51.50 7C-1E-B3-00-18-49	M201-5401580057	V-01.00.03i15 B-00.91	SIP ME8 514 hours (no limit) Unlocked	(all)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	de11_bc:85:24	Broadcast	ARP	who has 192.168.51.3? Tell 0.0.0.0
2	0.999990	de11_bc:85:24	Broadcast	ARP	who has 192.168.51.3? Tell 0.0.0.0
3	2.000076	de11_bc:85:24	Broadcast	ARP	who has 192.168.51.3? Tell 0.0.0.0
66	8.499433	de11_bc:85:24	Broadcast	ARP	who has 192.168.51.3? Tell 0.0.0.0
67	8.950455	2nTeleko_00:18:49	Broadcast	ARP	Gratuitous ARP for 192.168.51.50 (Request)
68	9.499483	de11_bc:85:24	Broadcast	ARP	who has 192.168.51.3? Tell 0.0.0.0
69	10.499549	de11_bc:85:24	Broadcast	ARP	who has 192.168.51.3? Tell 0.0.0.0

Další informace:

2N® VoiceBlue Next (oficiální stránky 2N)