

Problémy s kvalitou hlasu na 2N® VoiceBlue Next

Zkontrolujte následující body:

1. Kvalita signálu - Signál SIM karty se musí pohybovat v rozmezí -65dBm až -85dBm v modulu bez aktivního hovoru.
Signál můžete zjistit v konfiguračním nástroji 2N® VoiceBlue Next (Gateway control -> Module control) nebo použitím AT příkazu `at+qall` z putty nebo hyperterminálu při připojení přes TELNET.
2. Nastavení SWITCHE - Zkontrolujte, zda je switch používán v módu FULL DUPLEX. Half duplex nemá smysl používat pro UDP hlasové pakety.
V případě jednoho hovoru nemusí být tento problém znát, ale při větší zátěži na portu začínají vypadky paketů.

Nejlípším nástrojem, jak ověřit zda je chybná brána 2N® VoiceBlue Next nebo jiná část zapojení, je připojení brány 2N® VoiceBlue Next přímo do počítače a vytvoření přímého hovoru ze softwarového telefonu, např. SJ phone. Použijte volané číslo ve formátu `sip:telefonnicislo@ipadresaVoiceBlueNext`.

Další informace:

2N® VoiceBlue Next (oficiální stránky 2N)