



Základní ovládání telefonních hovorů na ústředně

pro uživatele systémových telefonů
na ústředně 2N® OMEGA Lite, O2Netcom,
2N® OMEGA 48

Přehled nejpoužívanější voleb

Přepojení hovoru	FLASH číslo TRF	Přesměrování	#11 číslo
Návrat z přepojení	*	Zrušení přesměrování	#10
Převzetí zvonění	#24 číslo	Vypnutí vyzvánění na stanici	#51
		Zapnutí vyzvánění na stanici	#50

Nejčastější akce během hovoru

Jak přepojíte hovor na jinou telefonní linku

V průběhu hovoru stiskněte **FLASH** na telefonu, vytočte číslo linky, na které přepojujete a stiskněte **TRF** na telefonu.

Jak se vrátíte k hovoru, který byl přepojený, ale dosud jste nezavěsili

Stiskněte *.

Jak převezmete zvonění z jiné telefonní linky na svém telefonu

Vytočte **#24 číslo**.

Pozn. Číslo je vnitřní telefonní číslo linky, kterou přebírám.

Nejčastější akce pro nastavení telefonní linky nebo telefonu

Jak přesměrujete svou telefonní linku na jinou telefonní linku

Vytočte **#11 číslo**.

Pozn. Číslo je vnitřní telefonní číslo.

Jak přesměrujete na číslo mimo Vaši firmu nebo na mobilní telefon

Vytočte **#11 0 číslo FLASH**.

Pozn. Číslo je veřejné, pro ČR devítimístné telefonní číslo.

Jak zrušíte přesměrování

Vytočte **#10**.

Jak vypnete/zapnete vyzvánění na Vaší stanici od jiných vnitřních linek

Vyzvedněte sluchátko a vytočte **#51**. Vaše stanice nebude rušena voláním od vnitřních linek.

Pro opětovné aktivování vyzvánění na Vaší stanici vyzvedněte sluchátko a vytočte **#50**.

Nenahrazuje manuál!

Další služby a jejich podrobný popis najdete v Uživatelské příručce (k dispozici v elektronické podobě).

Jak vytočíte číslo




Při zavěšeném sluchátku




Na číselné klávesnici navolte volané číslo a zdvihněte sluchátko (nebo stiskněte znak **OK** a hovor bude vytočen s hlasitým příposlechem).

Při vyzvednutém sluchátku


Číslo se vytáčí ihned po stisknutí každého tlačítka.

Tlačítka systémového telefonu


Tlačítko  **REDIAL** Po stisku tohoto tlačítka se vyvolá seznam volaných čísel, ze kterého lze provést opětovné volání. V seznamu se pohybuje tlačítky   **OK**.

Tlačítko  **+ blikající kontrolka** Signalizuje, že ve Vaší nepřítomnosti zvonil Váš telefon. Po stisku tohoto tlačítka se vyvolá seznam nepřijatých hovorů, ze kterého lze provést zpětné volání. V seznamu se pohybuje tlačítky   **OK**.


Tlačítko  **FLASH:** Slouží pro přepojování hovorů.

Tlačítko  **TRF:** slouží k ukončení přepojení/při zavěšeném sluchátku a klidu aktivuje hovor na „sekretářku“/při zvonění odmítne hovor a odkloní na „sekretářku“..

Tlačítko **OK** Při zavěšeném sluchátku slouží pro vstup do **MENU**.

Tlačítko  **HF** Po jeho stisknutí se aktivuje hlasitý příposlech hovoru.

Tlačítko  **MUTE** Odpojí mikrofon.

Tlačítko  **DND** Při zavěšeném sluchátku a klidu přesměruje hovory na operátora/při zvonění odmítne volání a odkloní na operátora.

Programovatelná tlačítka Slouží jako jednotlivé „paměti“ Vašich oblíbených čísel. Po stisknutí tlačítka dojde k vytočení telefonního čísla. Nastavení tlačítek zajistí správce ústředny nebo ho můžete sami nastavit v aplikaci PBX Assistant.



Nenahrazuje manuál!

Další služby a jejich podrobný popis najdete v Uživatelské příručce (k dispozici v elektronické podobě).